

Roborock Flexi Lite

Islak ve Kuru Elektrikli Sprge Kullanım Kılavuzu

Ltfen bu rn kullanmadan nce bu kullanım kılavuzunu ve izimleri dikkatlice okuyun ve ileride bařvurmak zere uygun řekilde saklayın.



Güvenlik Bilgileri

Kullanım koşulları

- Bu ürünü açık havada veya herhangi bir ticari veya endüstriyel ortamda kullanmayın.Sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek veya düşük sıcaklıkların pil ömrünü etkilemesini önlemek için ürünü arabanın herhangi bir yerinde saklamayın.
- Bu elektrikli süpürge için pil takımı, yüksek nemli veya sıcaklığın 40°C'nin üzerinde veya 4°C'nin altında olduğu ortamlarda şarj veya deşarj için kullanmayın.
- Yaralanmayı önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihazla oynamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. CB).
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yaralanmayı önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı dönen fırça başlıklarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için elektrik kablosuna dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.
- Sert veya sivri nesnelere (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden yüksekliği 3.000 metrenin altındaki alanlarda kullanılmalıdır.
- Tehlikeyi önlemek için kabloları veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzuna uygun olarak kullanın, uygunsuz kullanımdan doğacak her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.

Pil ve şarj işlemi

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bu üründe bulunan pil yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir.
- Pili yeniden şarj etmek amacıyla yalnızca bu ürünle birlikte verilen roborock MDS08HRR çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.
- Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya şarj istasyonlarını kullanmayın.
- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için, bakım yapmadan önce gücü kapalı tutun.
- Pili, güç kablosunu veya şarj istasyonunu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- Elektrikli süpürgeyi şarj etmeyin veya şarj istasyonunu ısı kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (radyatör veya banyo gibi) kurmayın.
- Güç kablosunu veya şarj istasyonunu ıslak bir bezle silmeyin veya bunlara ıslak ellerle dokunmayın.
- Elektrik kablosu hasar görmüş veya kırılmışsa, derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçiniz.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, tamamen şarj edin, fişini prizden çekin ve serin ve kuru bir yere koyun.
- Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için her üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
- Atık pilleri atmayın, profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.

Ulaşım

- Ürünün orijinal ambalajında taşınması tavsiye edilir.

Not

- Filtreyi en az ayda bir kez musluk suyuyla yıkayın .Detaylar için lütfen bakım bölümüne bakın.

A Ürün Tanımı

A1 Elektrikli süpürge

🔌 — Güç

- Basın: Başlat / Duraklat
- Dik ve kilitleti konumdayken 2 saniye basılı tutun: Kapalı
- Şarj sırasında basın: Başlat/ Kurumayı durdur

🔧 — Modu deęiştirme

- Basın: AUTO/MAX/ moduna geçin EKO modu

🌀 — Kendi kendini temizleme

- Şarj sırasında basın: Başlat/ Kendi kendini temizlemeyi durdur
- 2 saniye boyunca basılı tutun şarj oluyor: DEEP modunu başlat

🔊 — Ses

- Basın: Sesi ayarla/Aç veya kapat
- Şarj sırasında 5 saniye basılı tutun: Dil seçim moduna girin, Dilleri deęiştirmek için kısa basın, geçerli dili seçmek için basılı tutun

A1-1— Sapı

A1-2— Sapın Çıkarılması

A1-3— Kirlı Haznenin Çıkarılması

A1-4— Kirlı Hazne

A1-5— LED Ekran

A1-6— Temiz Haznenin Çıkarılması

A1-7— Temiz Hazne

A1-8— Temizleme Başlığı

A1-9— Silindir Kapaęının Çıkarılması

A1-10— Silindir Kapaęı

A1-11— Silindir

A2 Ekran İşlevleri

A2 – 1—Kir Düzeyi

A2 – 2—ECO Modu

A2 – 3—Şarj Ediliyor

A2 – 4—Pil Seviyesi

A2 – 5—OTOMATİK Mod

A2 – 6—MAX Modu

A2 – 7—Hata

A2 – 8—Kurutma

A3 Şarj İstasyonu

A3-1— Şarj Temas Noktaları

A4 Güç Kablosu

A5 Filtre

A6 Bakım Fırçası

B Ürün Kurulumu

B1 Sapın Takılması ve Çıkarılması

B1-1— Sapı yerine oturana kadar elektrikli süpürgecin içine sokun. Ekran öne bakmalıdır.

B1-2— Kolu çıkarmak için, kolu sıkıca tutun ve serbest bırakma düğmesine

basmak için vakum gövdesinin arkasındaki deliğe sert bir nesne koyarken kolu dışarı çekin.

B2 Şarj İstasyonuna Bağlanma

B2-1— Şarj istasyonunu baş aşağı yerleştirin, güç kablosunu şarj istasyonunun alt kısmına bağlayın ve ekstra kabloyu gerektiği gibi güç kablosu saklama yuvasında saklayın.

Not: Güç kablosu her iki taraftan da çıkabilir

B2-2— Şarj istasyonunu düz, sert bir yüzeye yerleştirin ve ardından prize takın.

Not: Şarj istasyonunu nemli yerlere veya banyo, mutfak veya radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

B2-3— Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki oluğa yerleştirilebilir.

C Kullanım için talimatlar Dil seçimi

1. Elektrikli süpürgeyi şarj ünitesine yerleştirin ve 🔌 5 saniye basılı tutun, dil seçim moduna girin.

2. Dilleri deęiştirmek için 🔊 basın. Kullanmak istediğiniz dili duyduğunuzda dili seçmek için 🔊 tuşunu 5 saniye basılı tutun.

C1 Temiz haznenin Doldurulması

C1-1— Sapın üst kısmını sıkıca tutun ve temiz hazneyi dışarı çekin.

C1-2— Fişi açın, musluk suyuyla doldurun ve ardından sıkıca kapatın. Su seviyesi MAX çizgisini geçmemeli, ardından fişi sıkıca kapatınız.

Temiz hazneyi eğin, alt kısmını yerine takın ve ardından yavaşça itin yerine oturana kadar içeri doğru itin.

Notlar:

- Temiz tankın deforme olmasını önlemek için sadece soğuk su kullanın.
- Temiz tankın olası hasar görmesini önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen deterjanı kullanın.


C2 Kilitleme ve Kilit Açma

C2-1— Temizleme başlığının bir tarafına dokununuz ve temizleme başlığını kilitlemek için kolu itin veya temizleme başlığının kilidini açmak için kolu çekin.


C2-2— Kilitli

C2-3— Kilitli değil

C3 Elektrikli Süpürge'nin Çalıştırılması

Temizleme başlığının kilidini açın ve elektrikli süpürgeyi başlatmak için  düğmeye basın.

Notlar:

- Temizleme başlığı kilitli değil çalışmıyor. İlk önce kilidini açın.
- Elektrikli süpürge şarj olurken kurutmaya başlatmak veya durdurmak için  düğmeye basın.

C4 Düşük Profilli Temizleme


1. Çalışma sırasında kolu indirirken, elektrikli süpürge

alçaktaki alanları temizlemek için düz bir şekilde konumlandırılabilir. Elektrikli süpürge bu düz konumdayken kirli haznenin kullanılabilir hacminin azalacağını lütfen unutmayın. Bu nedenle, alçakta yatanlarla uğraşmadan önce kirli tankı temizlemenizi öneririz.

2. Elektrikli süpürge temizlik için düz bir şekilde yerleştirildiğinde çalışma modunu otomatik olarak ayarlayacaktır.



Notlar: Yalnızca kendi kendini temizleme düğmesi yukarıya baktığında, elektrikli süpürge zemine düz bir şekilde yerleştirilebilir.

C5 Modları Değiştirme

AUTO, MAX veya ECO moduna geçmek için  düğmeye basın. Ekranda mevcut modun simgesi görüntülenecektir.

Not: Elektrikli süpürge temizlik için düz bir şekilde yatırıldığında veya zeminde önemli miktarda su olduğunda, kanalizasyon girmesini önlemek için çalışma modunu otomatik olarak ayarlayacak ve modlar arasında geçiş yaparken herhangi bir tepki vermeyecektir.

Bekleme ve Kapatma

1. Elektrikli süpürge çalışırken  tuşuna basarak süpürgeyi duraklatın ve bekleme moduna girin.
2. Bekleme modunda temizleme başlığını kilitleyebilir ve elektrikli süpürgeyi yere dik olarak yerleştirebilirsiniz.
3. Temizleme başlığını kilitleyin ve elektrikli süpürgeyi kapatmak için  düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Elektrikli süpürge bekleme modunda 5 dakika boşta bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

C6 Su Ekleme ve Boşaltma

Kullanım sırasında kirli hazne dolduğunda veya temiz hazne boşaldığında elektrikli süpürge sesli ve görsel uyarı verecektir. Devam etmeden önce temiz hazneye su ekleyin veya kirli hazneyi boşaltın.



C7 Kirli Haznenin Boşaltılması

C7-1— Bir elinizle kirli haznenin gövdesini tutun, diğer elinizle kirli hazne açma kolunu itin ve ardından hazneyi çıkarın.

C7-2— Kapağın sapını yavaşça kaldırarak çıkarın ve ardından kirli suyu boşaltın.

C7-3— Kapağı takın, kirli hazneyi eğin, alt kısmını yerine takın ve ardından yerine oturana kadar hazneyi yavaşça içeri doğru itin.


C8 Şarj Etme ve Kendi Kendini Temizleme

1. Temizleme başlığını kilitleyin ve elektrikli süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirin. "Şarj Etmeye Başlayın" sesli uyarısı, elektrikli süpürge'nin şarj olduğunu gösterir.
2. Kendi kendini temizlemeye başlamak için tutma yerinin üst kısmındaki  düğmeye basın. DERİN kendi kendini temizlemeyi başlatmak için  düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
3. Kendi kendini temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, kokuları önlemek için kirli tankı boşaltın.

Notlar:

- Ürün, yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için ürünü normal kullanım sırasında şarjlı tutun.
- Kendi kendini temizleme özelliği yalnızca elektrikli süpürge şarj olurken ve pil seviyesi ≥ 10 olduğunda kullanılabilir. Kendi kendini temizleme işlemi sırasında elektrikli süpürgeyi kaldırmayın.
- Su lekelerini önlemek için, kullanımdan sonra elektrikli süpürgeyi daima şarj yuvasına yerleştirin.

C9 Kurutma

Kendi kendini temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlar. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için, takılı elektrikli süpürgeğin üzerindeki  düğmeye basın.

D Günlük Bakım

Ürünün optimum korunmasını sağlamak amacıyla düzenli bakım için aşağıdaki tabloya bakın.

Parça	Bakım Sıklığı	Değişim Frekansı
Silindir	2-4 hafta	6-12 ay
Filtre	1 ay	6-12 ay
Temizleme başlığı ve kirli su borusu	1 ay	N/A
Kirli hazne	1 ay	N/A
Şarj istasyonu	İhtiyaca göre	N/A

Parça	Bakım Sıklığı	Değişim Frekansı
Şarj temas noktaları	1 ay	N/A
Rulo kapağı	2-4 hafta	N/A

Not: Değişirme sıklığı fiili duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse parçaları derhal değiştirin.

Ürün Bakımı

Bu ürün uzun süre kullanılmadan bırakılacaksa, serin ve kuru bir yerde saklamadan önce tamamen şarj edin ve fişini çekin. Ürünü nemli yerlere veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. En az 3 ayda bir şarj edin. Aşırı deşarji önlemek için.

Elektrikli Süpürgeğin Temizlenmesi

Elektrikli süpürgeyi yumuşak ve kuru bir bezle silin ve temizleyin. Temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi şarj ünitesinden çıkarın ve kapatın.

D1 Kirli Haznenin ve Filtrenin Temizlenmesi

D1-1— Kirli su haznesini çıkarın, kapağını çekin ve filtreyi kapaktan çıkarın. Filtreye yapışan kalıntıları temizlemek için verilen bakım fırçasını kullanın. Filtre kirliyse soğuk suyla yıkayın ve kalan suyu silkeleyin.

D1-2— Yerlerine takmadan önce tüm parçaları iyice kurulaştırın.

Notlar:

- Gerekirse ikinci bir filtre kullanın.
- Filtrenin zarar görmesini önlemek için filtreye elleriniz, fırçalarınız veya keskin nesnelere dokunmayın.

D2 Silindirin ve Silindir Kapağının Temizlenmesi

D2-1— Kapağın her iki yanındaki serbest bırakma düğmelerine aynı anda basın ve kapağı yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

D2-2— Silindirin bir tarafındaki düğmelere basın ve silindiri yan taraftan dışarı çekin. Verilen bakım fırçasını kullanarak silindire yapışan kirleri temizleyin ve temiz suyla yıkayın.

Notlar:

- Yaranılmayı önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.
- Silindiri temizlemeden önce elektrikli süpürgeğin kapalı veya dik ve kilitleli konumda olduğundan emin olun.

D2-3— Çıkarılan silindir kapağını temiz suyla yıkayın.

D2-4— Silindiri ve silindir kapağını doğru sırayla yeniden takın.

D3 Temizleme Başlığının ve Kirli Su Borusunun Temizlenmesi

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve gövdeyi sabitleyin. Kirli hazneyi, silindir kapağını ve silindiri çıkarın.
2. Silindir yuvasını ve kirli su borusunu birlikte verilen bakım fırçasıyla temizleyin.
3. Silindiri, silindir kapağını ve kirli depoyu tekrar yerine takın.

Not: Temizleme başlığını doğrudan suyla yıkamayın

D4 Şarj İstasyonunun Temizlenmesi

Şarj istasyonunun fişini çekin ve şarj istasyonunun yüzeyini ve şarj temas noktalarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Not: Şarj istasyonunu doğrudan suyla yıkamayın.

Şarj İstasyonu


Model	MDS08HRR
Nominal giriş voltajı	220-240VAC
Nominal Frekans	50-60Hz
Nominal Giriş	0.7A
Nominal Çıkış	25.6VDC 1A
Pilin Şarj Edilmesi	21.6 V/2500 mAh (TYP) Lityum iyon pil

Temel parametreler

Elektrikli süpürge

Model	WD3D3A
Nominal Giriş	25.6VDC 1A
Pil	21.6 V/2500 mAh (TYP) Lityum iyon pil

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Zeminde büyük su lekeleri var, temizleme başlığı su sızdırıyor ya da su zeminden süpürülemiyor	<ul style="list-style-type: none">Kirli su borusunda veya emme çıkışında tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek için silindiri ve kirli hazneyi çıkarın ve filtrenin tıkalı veya ıslak olup olmadığını kontrol edin. Yeniden denemeden önce tüm tıkanıklıkları giderin, filtreyi temizleyin ve kirli tank ile filtrenin düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Ekran ışığı yanmıyor ve elektrikli süpürge çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Pil seviyesi düşük. Kullanmadan önce şarj edin.
Kullanım sırasında hoş olmayan bir koku var.	<ul style="list-style-type: none">Silindiri, kirli hazneyi ve filtreyi temizleyin.
Temizlik çok fazla baloncuk oluşmasına neden olur.	<ul style="list-style-type: none">Roborock tarafından tavsiye edilmeyen deterjan veya dezenfektanları temiz hazneye eklemeyin veya bu tür deterjan veya dezenfektanları zemine püskürtmeyin.Temiz hazneye Roborock tarafından önerilenden fazla deterjan veya dezenfektan eklemeyin.
Elektrikli süpürge şarj ünitesine takıldığında şarj etmiyor	<ul style="list-style-type: none">Şarj istasyonundaki şarj temas noktalarını ve elektrikli süpürgeyedeki ilgili parçayı temizleyin.
Ekran açık ancak düğmeler yanıt vermiyor	<ul style="list-style-type: none">Elektrikli süpürgeyi yeniden başlatmaya zorlamak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Elektrikli süpürge şarj istasyonu üzerindeyken, her zaman elektrik tüketecek mi?	<ul style="list-style-type: none">Elektrikli süpürge, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç tüketir ancak güç tüketimi minimum düzeydedir

AB Uygunluk Beyanı

Biz, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. olarak, bu cihazın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve deęişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine ařağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE Bilgileri

Bu ürünü doğru şekilde imha edin. Bu işaret, ürünün AB genelinde dięer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Çevreye veya insan saęlığına zarar verebilecek kontrolsüz atık bertarafını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek üzere atıkları sorumlu bir şekilde geri dönuştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen İade ve Tahsilat sistemini kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. Ürünü çevresel olarak geri dönuştürebilirler.



Garanti Bilgileri

Garanti süresi, ürünün satıldığı ülkenin kanunlarına baęlı olup, garanti sorumluluęu satıcıya aittir.

Garanti yalnızca malzeme veya işçilik kusurlarını kapsar.

Garanti kapsamındaki onarımlar yalnızca yetkili servis tarafından yapılabilir. Garanti kapsamında talepte bulunurken, orijinal satın alma faturasının (satın alma tarihiyle birlikte) ibraz edilmesi gerekmektedir.

Garanti ařağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır:

- Normal aşınma ve yıpranma.
- Yanlış kullanım, örn. cihazın aşırı yüklenmesi, onaylanmayan aksesuarların kullanılması, güç kullanımı.
- Dış etkilere kaynaklanan hasarlar.
- Kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasarlar, örn. Uygun olmayan bir şebekeye baęlantı veya kurulum talimatlarına uyulmaması.
- Kısmen veya tamamen sökülmüş cihazlar.

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

ÜNVAN: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:171/2 -4.Kat

Metrocity Avm Şişli/İSTANBUL

İletişim - Whatsapp Hattı: 0850 308 67 77

Mail: teknikservis@recciteknoloji.com