

Roborock Flexi Pro

Islak ve Kuru Elektrikli Sprge Kullanım Kılavuzu

Ltfen bu rn kullanmadan nce bu kullanım kılavuzunu ve izimleri dikkatlice okuyun
ve ileride bařvurmak zere uygun řekilde saklayın



Güvenlik Bilgileri

Kullanım koşulları

- Bu ürünü ağık havada veya herhangi bir ticari veya endüstriyel ortamda kullanmayın. Sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek veya düşük sıcaklıkların pil ömrünü etkilemesini önlemek için ürünü arabanın herhangi bir yerinde saklamayın.
- Bu elektrikli süpürge için pil takımı, yüksek nemli veya sıcaklığın 40°C'nin üzerinde veya 4°C'nin altında olduğu ortamlarda şarj veya deşarj için kullanılmayınız.
- Yaralanmaları önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (CB).
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve cihazın kullanım talimatlarını anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- RF'ye maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için, cihazın çalışması sırasında bu cihaz ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir ayırma mesafesi korunmalıdır. Güvenli bir şekilde kullanmak için mesafeye dikkat ediniz.
- Bu aktarıcı için kullanılan anten başka bir anten

veya aktarıcı ile birlikte kesinlikle konumlandırılmamalıdır.

- Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını ağıkklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yaralanmayı önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı dönen fırça başlıklarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için elektrik kablosuna dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.
- Sert veya sivri nesnelere (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden yüksekliği 3.000 metrenin altındaki alanlarda kullanılmalıdır.
- ⚠Kendi kendini temizlerken ve kuruturken şarj istasyonunun, silindirini ve elektrikli süpürgeyi erişilebilir yüzeylerinin sıcaklığı yüksek olacaktır. Kullanım sırasında ısınabilecek yüzeylere lütfen dokunmayın. Yalnızca yüzeyler soğuduktan sonra dokunun.
- Tehlikeyi önlemek için Elektrikli kabloları veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.

Batarya Ve Şarj İşlemi

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bu üründe bulunan pil yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir.
- Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca sağlanan çıkarılabilir besleme ünitesi Roborock MDS06HRR veya MDS12HRR'yi

Kullanın, cihazı tamir etmeden önce gücü kapatınız.

- Pili ve ürünü sökmeyin, onarmayın ve değiştirmeyin.
- Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya bağlantı istasyonlarını kullanmayın.
- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için, bakım yapmadan önce gücü kapalı tutun.
- Elektrikli süpürgeyi şarj etmeyin veya şarj istasyonunu ısı kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (banyo radyatörleri gibi) kurmayın.
- Güç kablosunu veya şarj istasyonunu ıslak bir bezle silmeyin veya bunlara ıslak ellerle dokunmayın.
- Elektrik kablosu hasar görmüş veya kırılmışsa, derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa, tamamen şarj edin, fişini prizden çekin ve serin ve kuru bir yere koyun.
- Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için her üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
- Atık pilleri atmayın. Onları profesyonel bir geri dönüşüm organizasyonuna bırakın.

Ulaşım

- Ürünü orijinal ambalajında taşınması tavsiye edilir.

Not

- Filtreyi ayda en az bir kez musluk suyuyla yıkayın. Ayrıntılar için lütfen Bakım bölümüne bakın.

A Ürün Tanımı

A1 Elektrikli süpürge

Güç

- Basın: Başlat/Duraklat
- Dik ve kilitli konumdayken 2 saniye basılı tutun: Kapalı
- Şarj ederken basın: Kurutmayı Başlat/Durdur

Modu Değiştirme

- Basın: AUTO/MAX/ECO moduna geçin

Kendini Temizleme

- Şarj ederken basın: Kendi kendini temizlemeyi başlatın/durdurun
- Şarj sırasında 2 saniye basılı tutun: DEEP modunu başlatın

A1-1— Sapı

A1-2— Sapın Çıkarılması

A1-3— Kirli Haznenin Çıkarılması

A1-4— Kirli Hazne

A1-5— Akıllı Aktif Tahrikli Tekerlekler

A1-6— LED Ekran

A1-7— Temiz Haznenin Çıkarılması

A1-8— Temiz Hazne

A1-9— Temizleme Başlığı

A1-10— Silindir Kapağı Açma

A1-11— Silindir Kapağı

A1-12— Temizleme Başlığı Arama Işığı

A1-13— Silindir

A2 Ekran Özellikleri

A2-1—Kir Seviyesi

A2-2—ECO Modu

A2-3— Şarj Ediliyor

A2-4— Pil Seviyesi

A2-5—AUTO Modu

A2-6—MAX Modu

A2-7—WiFi

- Kapalı: WiFi devre dışı
- Yavaşça yanıp sönüyor: Bağlantı bekleniyor
- Hızlı yanıp sönüyor: Bağlanıyor
- Sürekli açık: WiFi bağlı

A2-8—Hata

A2-9—Kurutma

A3 Şarj İstasyonu

A3-1— Şarj Temas Noktaları

A4 Güç kablosu

A5 Filtre

A6 Bakım Fırçası

B Ürün Kurulumu

B1 Sapın Takılması ve Çıkarılması

B1-1—Sapı yerine oturana kadar elektrikli süpürge için ittirin. Ekran önüne bakmalıdır.

B1-2—Kolu çıkarmak için, kolu sıkıca

tutun ve serbest bırakma düğmesine basmak için vakum gövdesinin arkasındaki deliğe sert bir nesne koyarak kolu dışarı çekin.

B2 Şarj İstasyonunun Bağlanması

B2-1— Şarj istasyonunu baş aşağı yerleştirin, güç kablosunu şarj istasyonunun alt kısmına bağlayın ve ekstra kabloyu gerektiği gibi güç kablosu saklama yuvasında saklayın.

Not: Güç kablosu her iki taraftan da çıkabilir.

B2-2—Şarj istasyonunu düz, sert bir yüzeye yerleştirin ve ardından prize takın.

Not: Şarj istasyonunu nemli yerlere veya banyo, mutfak veya radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

B2-3— Bakım fırçası, şarj istasyonunun arkasındaki oluğa yerleştirilebilir.

Uygulamaya Bağlanma

1. Uygulamayı İndirin

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock"u arayın veya QR kodunu tarayın.



2. WiFi'yi sıfırlayın

- a. Makineyi dik tutun ve ekranı aydınlatmak ve bekleme moduna girmek için **U** tuşuna basın.
- b. "WiFi Sıfırlanıyor" sesli uyarısını duyana kadar **U** ve **U** tuşlarını basılı tutun. WiFi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanır. Elektrikli süpürge daha sonar bağlantı kurulmasını bekleyecektir.

Not: Yönlendiricinizin konfigürasyonu değiştirdiğinizden veya sıfırladığınızdan ya da başka nedenlerden dolayı cep telefonunuz elektrikli süpürgeye bağlanamıyorsa, WiFi'yi sıfırlayın ve cihazınızı tekrar ekleyin.

3. Cihazı Ekleyin

Roborock uygulamasını açın, ana sayfada "Bağlanmak için Tara" veya "Cihaz Ara"ya dokunun ve cihazı uygulamada belirtildiği şekilde ekleyin.

Notlar:

- Devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle gerçek süreç değişiklik gösterebilir. Uygulamada sağlanan talimatları izleyin.
- Yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir.
- Elektrikli süpürge bağlantı için yarım saatten fazla bekleme WiFi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız devam etmeden önce WiFi'yi sıfırlayın

C Kullanım için talimatlar

C1 Temiz su haznesini doldurun

- C1-1**— Sapın üst kısmını sıkıca tutun ve temiz hazneyi dışarı çekin.
- C1-2**— kapağı açın, musluk suyuyla doldurun ve ardından sıkıca kapatın. Su seviyesi MAX çizgisini aşmamalı, ardından tapayı sıkıca kapatın.

C1-3— Temiz hazneyi eğin, alt kısmını yerine takın ve ardından yerine oturana kadar yavaşça içeri doğru itin.

Notlar:

- Temiz haznenin deforme olmasını önlemek için yalnızca soğuk su kullanın.
- Temiz haznenin olası hasar görmesini önlemek için herhangi bir dezenfektan kullanmayın ve yalnızca Roborock tarafından önerilen deterjanı kullanın.

C2 Kilitleme ve Kilit Açma

C2-1— Temizleme başlığının bir tarafına dokunun ve temizleme başlığını kilitlemek için kolu itin veya temizleme başlığının kilidini açmak için kolu çekin.

C2-2— Kilitli

C2-3— Kilitli değil

C3 Elektrikli Süpürge için Çalıştırılması

Temizleme başlığının kilidini açın ve elektrikli süpürgeyi başlatmak için **U** düğmesine basın.

Notlar:

- Temizleme başlığı kilitli çalışmaz, önce kilidini açın.
- Elektrikli süpürge şarj olurken kurutmayı başlatmak veya durdurmak için **U** düğmesine basın.

C4 Düşük Profilli Temizleme

1. Çalışırken kolu indirerek elektrikli süpürgeyi düz bir şekilde yatırabilir ve alçakta kalan alanları temizleyebilirsiniz. Elektrikli süpürge düz konumdayken kirliliği su haznesinin mevcut hacminin azaldığı için lütfen unutmayın. Bu nedenle, alçakta bulunan alanlarda işlem yapmadan

- önce kirliliği su haznesini temizleyiniz.
2. Elektrikli süpürge temizlik için düz bir şekilde yerleştirildiğinde çalışma modunu otomatik olarak ayarlayacaktır.

Not: Elektrikli süpürge yalnızca Kendi Kendini Temizleme düğmesi yukarıya baktığında düz bir şekilde yerleştirilebilir.

C5 Modları Değiştirme

AUTO, MAX veya ECO moduna geçmek için **U** düğmesine basın. Ekranda mevcut modun simgesi görüntülenecektir.

Not: Elektrikli süpürge temizlik için düz bir şekilde yerleştirildiğinde veya zeminde çok su olduğunda, kanalizasyonun girmesini önlemek için çalışma modunu otomatik olarak ayarlayacak ve mod değiştirildiğinde herhangi bir reaksiyon olmayacaktır.

Bekleme ve Kapatma

1. Elektrikli süpürge çalışırken **U** tuşuna basarak süpürgeyi duraklatın ve bekleme moduna girin.
2. Bekleme modunda temizleme başlığını kilitleyebilir ve elektrikli süpürgeyi yere dik olarak yerleştirebilirsiniz.
3. Süpürgeyi kapatmak için temizleme başlığını kilitleyin ve **U** düğmeyi **2** saniye basılı tutun. Elektrikli süpürge bekleme modunda 5 dakika boş bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Temizleme başlığının kilidini açtığınızdan sonra işlemin otomatik olarak sürdürülmesini etkinleştirmek için uygulamadaki ayarları değiştirebilirsiniz.

C6 Su Ekleme ve Boşaltma

Kullanım sırasında kirli hazne dolduğunda veya temiz hazne boşaldığında elektrikli süpürge sesli ve görsel uyarı verecektir. Devam etmeden önce temiz hazneye su ekleyin veya kirli hazneyi boşaltın.

C7 Kirli Haznenin Boşaltılması

C7-1— Bir elinizle kirli haznenin gövdesini tutun, diğer elinizle kirli hazne açma kolunu itin ve ardından hazneyi çıkarın.

C7-2— Kapağın sapını yavaşça kaldırarak çıkarın ve ardından kirli suyu boşaltın.

C7-3— Kapağı yeniden takın, kirli hazneyi eğin, alt kısmı yerine takın ve ardından yerine oturana kadar hazneyi yavaşça içeri doğru itin.

C8 Silindirin ve Silindir Kapağının Temizlenmesi

1. Temizleme başlığını kilitleyin ve elektrikli süpürgeyi şarj yuvasına yerleştirin. "Şarj Başlat" sesli uyarısı, elektrikli süpürgeyi şarj olduğunu gösterir.


2. Sıcak su kullanarak kendi kendini temizlemeye başlatmak için tutma sapının üst kısmındaki düğmeye basın. Sıcak su kullanarak DERİN kendi kendini temizleme moduna geçmek için düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Alternatif olarak, kendi kendini temizleme türünü kendi kendine temizlemeye ayarlayın. - oda sıcaklığında su kullanarak temizleme veya uygulamada ılık su kullanarak kendi kendini temizleme.

3. Kendi kendini temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, kokuları önlemek için kirli tankı boşaltın.

Notlar:

- Ürün, yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için ürünü normal kullanım sırasında şarjlı tutun.
- Kendi kendini temizleme yalnızca elektrikli süpürge şarj olurken ve pil seviyesi $\geq 20\%$ olduğunda kullanılabilir. Kendi kendini temizleme işlemi sırasında elektrikli süpürgeyi kaldırmayın.
- Elektrikli süpürgeyi her zaman elektrikli süpürge üzerine koyun.

C9 Kurutma

Kendi kendini temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlar. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için, takılı elektrikli süpürge üzerindeki  düğmeye basın.

Not:

Kendi kendini temizleme işleminden sonra başlayan otomatik kurumayı durdurmak için Roborock uygulamasını kullanabilirsiniz.

Sesli Uyarı Ayarları

Sesli uyarıların ses düzeyini ayarlamak için uygulamaya bağlanın.

D Düzenli Bakım

Ürünün optimum performansını korumak amacıyla günlük bakım için aşağıdaki tabloya bakın.

Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Silindir	2-4 hafta	6-12 ay
Filtre	1 ay	6-12 ay

Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Temizleme başlığı ve kirli su borusu	1 ay	N/A
Kirli hazne	1 ay	N/A
Şarj istasyonu	Gerektiğinde	N/A
Şarj kontakları	1 ay	N/A
Silindir kapağı	2-4 hafta	N/A
Akıllı aktif tahrik tekerlekleri	Gerektiğinde	N/A

Not: Değiştirme sıklığı fiili duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse parçaları derhal değiştirin.

Ürün Bakımı

Bu ürün uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, serin ve kuru bir yerde saklamadan önce tamamen şarj edin ve fişini çekin. Ürünü nemli yerlere veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aşırı deşarjı önlemek için en az 3 ayda bir şarj edin.

Elektrikli Süpürgeyi Temizlenmesi

Elektrikli süpürgeyi yumuşak ve kuru bir bezle silin ve temizleyin. Temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi şarj ünitesinden çıkarın ve kapatın.

D1 Kirli haznenin ve

Filtrenin Temizlenmesi

D1-1— Kirlı hazneyı çıkarın, kapađı çıkarın ve filtreyi kapaktan çıkarın. Sađlanan bakım fırçasını kullanarak filtreye yapıřan çöpleri çıkarın. Filtre kirlıyşe sođuk suyla durulayın ve ardından kalan suyu silkeleyin.

D1-2—Yerlerine takmadan önce tüm parçaları iyice kurulaın.

Notlar:

- Gerekirse ikinci bir filtre kullanın
- Filtrenin zarar görmesini önlemek için filtreye elleriniz, fırçalarınız veya keskin nesnelere dokunmayın.

D2 Silindirini ve Silindiri Kapađının temizlenmesi

D2-1— Kapađın her iki yanındaki serbest Bırakma düđmelerine aynı anda basın ve kapađı yukarı dođru kaldırarak çıkarın

D2-2— Silindirini bir tarafındaki düđmelere basın ve silindiri yan taraftan dışarı çekin.

Verilen bakım fırçasını kullanarak silindire yapıřan kirleri temizleyin ve temiz suyla durulayın.

Not:

- Yaranılmayı önlemek için bakım fırçasını dikkatli kullanın.
- Silindiri temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapalı veya dik ve kilitle konumda olduđundan emin olun.

D2-3— Çıkarılan silindir kapađını temiz suyla durulayın

D2-4—Silindiri ve silindir kapađını dođru sırayla yeniden takın.

D3 Akıllı Aktif Tahrik Tekerleklerinin Temizlenmesi

Akıllı aktif tahrik tekerleklerini düzenli olarak temizleyin.

D4 Temizleme Bařlıđının ve Kirlı Su Borusunun Temizlenmesi

1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve gövdeyi sabitleyin. Kirlı hazneyi, silindir kapađını ve silindiri çıkarın.
2. Silindir yuvasını ve kirlı su borusunu birlikte verilen bakım fırçasıyla temizleyin.
3. Silindiri, silindir kapađını ve kirlı depoyu tekrar yerine takın.

Not: Temizleme bařlıđını dođrudan suyla yıkamayın.

D5 řarj istasyonu temizleme

řarj istasyonunun fiřini çekin ve řarj

istasyonunun yüzeyini ve řarj temas noktalarını temizlemek için yumuřak ve kuru bir bez kullanın.

Not: řarj istasyonunu dođrudan suyla yıkamayın.

Temel parametreler

Elektrikli süpürge

Model	WD3D1A
Nominal Giriř	25.6VDC 1A
Pil	21,6 V/4000 mAh (TİP) Lityum İyon pil

řarj İstasyonu


Model	MDS06HRR
Nominal giriş voltajı	220-240VAC
Nominal Frekans	50-60Hz
Nominal Giriř (Sıcak sulu yıkama paspası)	6A
Nominal Giriř (řarj ve kurutma)	0.8A
Nominal Çıkıř	25.6VDC 1A

Pilin řarj Edilmesi	21,6 V/4000 mAh (TİP) Lityum İyon pil
---------------------	--

WiFi Özellikleri

Servis	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekans aralıđı	2400-2483.5 MHz
Maks. Çıkıř gücü	≤20dBm

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Zeminde büyük su lekeleri var, temizleme başlığı su sızdırıyor ya da su zeminden süpürülemiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Kirli su borusunda veya emme çıkışında tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek için silindiri ve kirli hazneyi çıkarın ve filtrenin tıkalı veya ıslak olup olmadığını kontrol edin. Yeniden denemeden önce tüm tıkanıklıkları giderin, filtreyi temizleyin ve kirli hazne ile filtrenin düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Ekran ışığı yanmıyor ve elektrikli süpürge çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Pil seviyesi düşük. Kullanmadan önce şarj edin.
Kullanım sırasında hoş olmayan bir koku var	<ul style="list-style-type: none">• Silindiri, kirli hazneyi ve filtreyi temizleyin.• Roborock tarafından tavsiye edilmeyen deterjan veya dezenfektanları temiz hazneye eklemeyin veya bu tür deterjan veya dezenfektanları zemine püskürtmeyin.
Temizlemek çok fazla baloncuk oluşmasına neden olur.	<ul style="list-style-type: none">• Temiz hazneye Roborock tarafından önerilenden fazla deterjan veya dezenfektan eklemeyin.
Elektrikli süpürge şarj ünitesine takıldığında şarj etmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Şarj tabanındaki şarj temas noktalarını ve elektrikli süpürge'nin ilgili parçalarını temizleyin.
Ekran açık ancak düğmeler yanıt vermiyor	<ul style="list-style-type: none">• Elektrikli süpürgeyi yeniden başlatmaya zorlamak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun.
WiFi'ye bağlanamıyor.	<ul style="list-style-type: none">• WiFi devre dışı. WiFi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin.• WiFi sinyali zayıf. Elektrikli süpürgeyi WiFi alımının iyi olduğu bir alana taşıyın.• Anormal WiFi bağlantısı. WiFi'yi sıfırlayın, en son mobil uygulamayı indirin ve yeniden deneyin.• WiFi'ye bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Sorun giderme konusunda yardım için Roborock Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Elektrikli süpürge şarj istasyonu üzerindeyken, her zaman elektrik tüketecek mi?	<ul style="list-style-type: none">• Elektrikli süpürge, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç tüketir ancak güç tüketimi minimum düzeydedir.

AB Uygunluk Beyanı

Biz, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. olarak, bu cihazın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve deęişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine aęağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE Bilgileri

Bu ürünü doğru şekilde imha edin. Bu işaret, ürünün AB genelinde dięer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Çevreye veya insan saęlığına zarar verebilecek kontrolsüz atık bertarafını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek üzere atıkları sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen İade ve Tahsilat sistemini kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. Ürünü çevresel olarak geri dönüştürebilirler.



Garanti Bilgileri

Garanti süresi, ürünün satıldığı ülkenin kanunlarına baęlı olup, garanti sorumluluęu satıcıya aittir.

Garanti yalnızca malzeme veya işçilik kusurlarını kapsar.

Garanti kapsamındaki onarımlar yalnızca yetkili servis tarafından yapılabilir. Garanti kapsamında talepte bulunurken, orijinal satın alma faturasının (satın alma tarihiyle birlikte) ibraz edilmesi gerekmektedir.

Garanti aęağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır:

- Normal aşınma ve yıpranma.
- Yanlış kullanım, örn. cihazın aşırı yüklenmesi, onaylanmayan aksesuarların kullanılması, güç kullanımı.
- Dış etkilere kaynaklanan hasarlar.
- Kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasarlar, örn. Uygun olmayan bir şebekeye baęlantı veya kurulum talimatlarına uyulmaması.
- Kısmen veya tamamen sökülmüş cihazlar.

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

ÜNVAN: RECCI TEKNOLOJİ A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:171/2 -4.Kat

Metrocitiy Avm Şişli/İSTANBUL

İletişim - Whatsapp Hattı: 0850 308 67 77

Mail: teknikservis@recciteknoloji.com