



Roborock Q Revo

Robot Elektrikli Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce, diyagramların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

İngilizce	03
Fransızca	16
İspanyolca	28

İçindekiler

- 04 Güvenlik Bilgisi
- 05 Pil ve Şarj
- 05 Uluslararası Sembollerin Açıklaması
- 06 FCC/IC Beyanı
- 07 Ürüne Genel Bakış
- 08 Kurulum
- 08 Uygulamaya Bağlanma
- 09 Kullanım için talimatlar
- 11 Rutin bakım
- 12 Temel parametreler
- 13 Çevre Koruma Açıklaması
- 14 Ortak sorunlar

Güvenlik Bilgisi

UYARI

- Yalnızca roborock EWFD11LRR veya EWFD12LRR yerleştirme istasyonu ile kullanım içindir.
- Diğer cihazların kablolarını temizlenecek alanın dışına yerleştirin.
- Elektrikli süpürgeyi bebek veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
- Temizlenecek zeminde yanan mumların veya kırılabilir nesnelerin bulunduğu bir alanda elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın.
- Elektrikli süpürgeyi yanlılıkla çarpabileceği veya çarpabileceği mobilyaların üzerinde yanan mumların bulunduğu bir odada elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın.
- Çocukların elektrikli süpürgeyi üzerine oturmasına izin vermeyin.
- Robotu dikey tampon, üst kapak veya tampon kullanarak taşımayın. Bağlantı birimini, bağlantı tabanını, su deposu tutamaklarını veya toz haznesi kapağını kaldırarak hareket ettirmeyin.
- Bağlantı birimini ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya yerlerden kaçınin.
- Ürün kullanılmadığında, temizlik veya bakım yapılmadan önce ürün mutlaka kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine ürünün güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. dahil olmuş. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Pili veya şarj ünitesini sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- Bağlantı istasyonu gök gürültülü sağanak yağışlara maruz kalabilecek veya voltajın dengesiz olduğu bir alana yerleştirildiyse koruma önlemleri alın.

Güvenlik Bilgisi

Pil ve Şarj

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazda polarize bir fiş bulunmaktadır (bir bıçak diğerinden daha geniştir). Bu fiş, polarize bir prize yalnızca tek yönde takılabilir. Fiş prize tam oturmuyorsa fişi ters çevirin. Hala uymuyorsa, uygun priz in takılması için yetkili bir elektrikçiye başvurun. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
- Şarj ünitesini ısıdan (radyatörler gibi) uzak tutun.
- Şarj temas noktalarını ıslak bezle veya ıslak ellerle silmeyin.
- Robotu kapatın ve nakliye için orijinal ambalajı kullanın.
- Robotu depoya koyarsanız, tamamen şarj edin ve serin ve kuru bir yere koymadan önce kapatın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
- Sıcaklık 40°C'den (104°F) yüksek veya 4°C'den (39°F) düşük olduğunda veya zeminde herhangi bir sıvı veya yapışkan madde varken ürünü kullanmayın.

Uluslararası Sembollerin Açıklaması

- ~ - ALTERNATİF AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5032 (2009-02)]
- ≡ - DOĞRU AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5031 (2009-02)]

FCC/IC Beyanı

Uyumluluk Bilgileri	
Ürün adı	Şarj Üniteli Robot Elektrikli Süpürge
ürün modeli	Robot Elektrikli Süpürge Modeli: QX0PEA Boş Yıkama Doldurma Yuvası: EWFD11LRR, EWFD12LRR
Uygunluk bildirimini	<p>Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.</p> <p>Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma'nın lisanstan muaf RSS'leriyle uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:</p> <p>(1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.</p>
Sorumlu tarafın ABD'deki yazışmaları	
Şirket	Roborock Teknoloji A.Ş.
Adres	ODA 1227, 12. KAT, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-posta	destek@roborock.com

A Ürüne Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güçlü temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizlemeye başlamak için basın

Güç göstergesi

- Beyaz: Pil seviyesi \geq %20
- Kırmızı: Pil seviyesi $<$ %20
- Titreşimli: Şarj oluyor veya başlatılıyor
- Kırmızı renkte yanıp sönüyor: Hata



— Dock

- Bağlantı istasyonuna dönmek/boşaltmayı başlatmak için basın
- Nokta temizleme/yıkama paspasını başlatmak için basılı tutun

Not:Temizleme veya kenetleme sırasında robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—Yerleştirme İstasyonu Bulucu

A1-2—Reaktif Teknoloji Engellerinden Kaçınma Sensör

A2 Robot (Altından Görünüm)

A2-1—Duvar Sensörü

A2-2—Çok Yönlü Tekerlek A2-3—

Halı Sensörü

A2-4—Yan Fırça

A2-5—Ana Çark

A2-6—Ana Fırça

A2-7—Ana Fırça Kapağı Mandalları

A2-8—Paspas Bezleri

A2-9—Eşik Sensörleri

A3 Robot (Üst Kapak Açık)

A3-1—Dikey Tampon

A3-2—LiDAR Sensörü

A3-3—WiFi Göstergesi

- Kapalı: WiFi devre dışı
- Yavaşça yanıp sönüyor: Bağlantı bekleniyor
- Hızla yanıp sönüyor: Bağlanıyor
- Sabit: Wi-Fi bağlı

A3-4—Sıfırlama Düğmesi

A3-5—Çöp Kutusu

A3-6—Şarj Kontakları

A3-7—Paspas Yıkama Sensörü

A3-8—Konumlandırma Düğmesi A3-9—

Kendiliğinden Doldurulan Bağlantı Noktası

A3-10—Otomatik Kaldır ve Döndür Paspas Modüller

A3-11—Hava Çıkışı

A3-12—Tampon

A4 Paspas Bezi Montajı

A4-1—Cırt Cırtlı Pedler A4-2—

Paspas Aksı

Not:Paspas bezlerini yerine sabitleyin.

A5 Paspas Bezi

A6 Çöp kovası

A6-1—Çöp Kutusu Mandalı

A6-2—Emme Girişi

A6-3—Yıkanebilir Filtre

A6-4—Hava Girişi

A7 Bağlantı İstasyonu Tabanı

A8 Güç kablosu

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A10 Rıhtım

A10-1—Su Tankı Tutamağı

A10-2—Su Tankı Mandalı

A10-3—Kırlı Su Deposu

A10-4—Toz Kabı Kapağı A10-5—Şarj

Kontakları A10-6—Kendiliğinden

Doldurulan Bağlantı Noktası

A10-7—Emme Girişi

A10-8—Temiz Su Deposu

A10-9—Durum Gösterge Işığı

- Darbeli: Boşaltma/Paspas yıkama
- Kırmızı: Bağlantı istasyonu hatası
- Işık kapalı: Kapalı/Şarj oluyor

A10-10—Su Çıkışı

A10-11—Hava Çıkışı

A10-12—Dock Tabanı

A10-13—Filtre

A10-14—Toz Torbası Yuvası

A10-15—Yerleştirme Yeri İşareti

A10-16—Su Seviyesi Şamandırası

A10-17—Temizleme Tankı Filtresi

A10-18—Temizleme Tankı

A11 Güç Kablosu Depolama

A11-1—Kablo Çıkışları

A11-2—Güç Bağlantı Noktası

A11-3—Kablo Depolama Yuvası

B Kurulum

B1 Önemli bilgi

B1-1—Düzenli kablolar, sert veya keskin nesneler (çivi ve cam gibi) ve yerdeki eşyaları gevşetin ve dengeşiz, kırılğan, deęerli veya tehlikeli eşyaları hareket ettirin; böylece eşyaların robota dolanması, çarpması veya devrilmesinden kaynaklanan kişisel yaralanma veya mal hasarını önleyin.

B1-2—Robotu yükseltildiği bir konumda kullanırken Kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilecek kazara düşmeleri önlemek için her zaman güvenli bir fiziksel bariyer kullanın.

Not:Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotası boyunca onu takip edin ve olası sorunlara dikkat edin. Robot ilerideki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecek.

B2 Toplantı

B2-1—Baęlantı birimini sert ve düz bir zemine yerleştirin. Tabanın her iki tarafını da sıkıca bastırarak tabanı takın ve ardından ortadaki baęlantı parçasını klik sesi duyuncaya kadar bastırın.

Not:Baęlantı istasyonunu taşıırken, düşmesini önlemek için su depolarını sabitleyin.

B2-2—Güç kablosunu arkaya baęlayın ve fazla kabloyu depolama yuvasının içinde tutun.

Not:Güç kablosu her iki taraftan da çıkabilir.

B2-3 —Paspas akıslarını robota takın

"klik" sesini duyana kadar yerinde tutun.

B2-4—Tıklamak

B3 Dock'u yerleştirin

Yaklaşık 1 m (3,3 ft) yüksekliğinde, 0,46 m (1,5 ft) uzunluęında ve 1,2 m (3,9 ft) genişliğinde bir boşluk bırakın. Baęlantı istasyonunu sert ve düz bir zemine (ahşap/fayans/beton vb.), duvara yaslanacak şekilde yerleştirin. Mobil uygulamayla daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir Wi-Fi'ye sahip olduęundan emin olun ve ardından fiş takın ve Baęlantı istasyonu durum göstergesi ışığının açık olduęundan emin olun.

B3-1—Yaklaşık 1 m (3,3 ft)


B3-2—Yaklaşık 0,46 m (1,5 ft)

B3-3—Yaklaşık 1,2 m (3,9 ft)

Notlar:

- Güç kablosu yere dikey olarak sarkarsa robot tarafından yakalanabilir ve bu da baęlantı istasyonunun hareket etmesine veya baęlantısının kesilmesine neden olabilir.
- Baęlantı istasyonu durumu gösterge ışığı, baęlantı istasyonu açıldıęında yanar, robot şarj olurken kapalıdır.
- Bir hata oluştuęunda baęlantı istasyonu durum göstergesi ışığı kırmızıya döner.
- Baęlantı birimini ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceęi dar alanlardan veya yerlerden kaçının.
- Baęlantı biriminin yumuşak bir yüzeye (halı/mat) yerleştirilmesi, baęlantı biriminin devrilmesine neden olabilir ve yerleştirme ve kalkış sorunlarına neden olabilir.
- Baęlantı birimini doğrudan güneş ışığından veya baęlantı noktası konum işaretini engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutun; aksi takdirde robot baęlantı istasyonuna dönemeyebilir.
- Baęlantı birimini temiz su deposu, kirli su deposu, toz haznesi kapaęı, tek kullanımlık toz torbası veya temizleme haznesi olmadan kullanmayın.
- Baęlantı istasyonunun bakımını bakım talimatlarına göre yapın. Baęlantı birimini ıslak bir bez veya kağıt mendille temizlemeyin.
- Tüm rihtimler fabrikadan çıkmadan önce su bazlı testlere tabi tutulur. Rihtimin su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B4 Gücü açın ve şarj edin Robot

tuşunu basılı tutun  güç düęmesi robotun üzerinde. Güç ışığı sabit yanana kadar bekleyin ve ardından robotu şarj olması için dock'a yerleştirin. Robot, yerleşik, yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için robotu normal kullanım sırasında şarjlı tutun.

B4-1—Yerleştirme İstasyonu Durum Göstergesi ışığı kapanır, Robot Güç göstergesi yanıp söner: Şarj oluyor

Not:Pil zayıf olduęunda robot açılmayabilir. Bu durumda robotu baęlantı istasyonuna baęlayın.

Uygulamaya Baęlanma

Bu robot hem Roborock hem de Mi Home uygulamalarını destekliyor. İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayanı seçin.

1 indir uygulaması

Seçenek 1:Uygulamayı indirip yüklemek için App Store veya Google Play'de "Roborock"u arayın veya QR kodunu tarayın.



Seçenek 2:Uygulamayı indirip yüklemek için App Store veya Google Play'de "Mi Home"u arayın veya QR kodunu tarayın.



2 Wi-Fi'yi sıfırla

1.Üst kapağı açın ve WiFi göstergesini bulun.

2."WiFi Sıfırlıyor" sesli uyarısını duyana kadar ve düğmelerini basılı tutun. WiFi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Robot daha sonra bağlantı kurulmasını bekleyecektir.

Not:Yönlendirici yapılandırmanız, unutulmuş şifreniz veya başka bir nedenden dolayı robota bağlanamıyorsanız WiFi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3 Cihaz ekle

Roborock veya Mi Home Uygulamasını açın, "+"ya dokunun ve cihazı uygulamada belirtildiği şekilde ekleyin.

Notlar:

- Gerçek süreç, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Uygulamada sağlanan talimatları izleyin.
- Yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir.
- Robot bağlantı için 30 dakikadan fazla bekleme Wi-Fi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız devam etmeden önce WiFi'yi sıfırlayın.

Kullanım için talimatlar

Açık kapalı

tuşunu basılı tutun açmak için düğmeye robot. Güç göstergesi açılacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robotu kapatmak ve temizleme döngüsünü tamamlamak için düğmeyi basılı tutun.

Not:Robot şarj edilirken kapatılamaz.

2 Su Tankının Doldurulması

Temiz su deposunu çıkarıp açın ve depoyu suyla doldurun. Kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve tankı tekrar yerine yerleştirin.

Notlar:

- Korozyonu veya hasarı önlemek için su deposunda yalnızca Roborock markalı zemin temizleyicisi kullanın.
- Robotun kayma nedeniyle hatalı çalışmasını önlemek için çok fazla temizleme sıvısı eklemeyin.
- Su haznesinin deformasyonunu önlemek için, hazneye sıcak su koymayın.
- Su deposunda su izleri kalırsa, yeniden takmadan önce bunları silerek temizleyin.

2 Temizlemeye Başlama

tuşuna basın Temizlemeyi başlatmak için düğmeye basın.

Robot odayı tarayarak temizlik rotasını planlayacaktır. Bir odayı bölgelere ayırır, önce bölge kenarlarını çizer ve ardından bölgeyi zikzak deseninde doldurur. Bunu yaparken robot tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi verimli bir şekilde temizliyor.

C2-1—Bölge 1 – Temizlendi C2-2
—Bölge 2 – Temizlendi C2-3—
Bölge 3 – Devam Ediyor C2-4—
Bölge 4 – Sonraki Bölge

Notlar:

- Robotun otomatik olarak süpürüp dock'a dönmelerini sağlamak için robotu dock'tan başlatın. Temizlik sırasında dock'u hareket ettirmeyin.
- Pil seviyesi çok düşükse temizlik başlatılamaz. Temizliği başlamadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa alan iki kez temizlenecektir.
- Temizleme döngüsü sırasında pil azalırsa robot otomatik olarak bağlantı istasyonuna geri döner. Robot şarj edildikten sonra kaldığı yerden devam edecektir.
- Robot, halıyı temizlerken paspas bezi tutucusunu geri çekecektir. Bundan kaçınmak için uygulamada halıyı girilmez bölge olarak da ayarlayabilirsiniz.
- Her silme işine başlamadan önce paspas bezlerinin düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Nokta Temizleme

Duraklatma modunda nokta temizlemeyi

başlatmak için düğmeyi basılı tutun.

Temizleme aralığı: Robot, kendi merkezli 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) kare alanı temizler.

Not:Nokta temizliğinden sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına dönecek ve Bekleme moduna girecektir.

Duraklat

Robot çalışırken duraklatmak için herhangi bir tuşa basın, devam etmek için düğme
Temizlemek için tuşuna basın geri göndermek için düğmeye basın
iskeyleye.

Not:Duraklatılmış bir robotun dock'a manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Uyumak

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa uyku moduna geçecek ve güç göstergesi birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uykuya geçmeyecektir.
- Robot, 12 saatten fazla uyku modunda bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındadır. DND modunu devre dışı bırakmak veya DND süresini değiştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. DND açıkken robot otomatik olarak temizlemeye devam etmeyecek, güç göstergesi ışığı sönecek ve sesli uyarıların ses düzeyi azalacaktır.

Paspas Yıkama

Temizlik sırasında robot, paspaslama performansını en üst düzeye çıkarmak için paspas yıkamak ve su tankını yeniden doldurmak için ne zaman iskeleye dönmesi gerektiğini otomatik olarak belirler. Temizlik sırasında robotu paspas yıkamaya geri göndermek için uygulamadaki Dock düğmesine dokununuz. Robot şarj olurken, robotun üzerindeki düğmeyi basılı tutun veya yıkama düğmesini manuel olarak başlatmak için uygulamadaki Yıkama düğmesine dokununuz. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Not:Robotun paspası otomatik olarak yıkamasını sağlamak için robotu dock'tan başlatın ve temizlik sırasında dock'u hareket ettirmeyin.

Boşaltma

Robot temizlikten sonra dock'a döndüğünde otomatik boşaltma otomatik olarak başlayacaktır. Boşaltmayı manuel olarak başlatmak için yerleştirilmiş robottaki düğmesine basın veya uygulamadaki Boşalt düğmesine dokununuz. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Otomatik boşaltma uzun süre kullanılmadan bırakıldığında, çöp kutusunu manuel olarak boşaltın ve optimum boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- Otomatik boşaltma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.
- Sık sık manuel boşaltma yapmaktan kaçınınız.

Kurutma

Paspas yıkama veya temizlik tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlar. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamadaki Kurutma düğmesine dokununuz.

Notlar:

- Kurutma süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik kurutma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

Doluyor

Temizledikten sonra robot şarj olmak için otomatik olarak dock'a dönecektir. Duraklatma modunda robotu bağlantı istasyonuna geri göndermek için düğmeye basın. Robot şarj olurken güç göstergesi yanıp sönecektir.

Not:Robot dock'u bulamazsa otomatik olarak başlangıç konumuna geri dönecektir. Yeniden şarj etmek için robotu manuel olarak dock'a yerleştirin.

Sistem sıfırlama

Robot bir düğmeye basıldığında yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa sistemi sıfırlayın. Sıfırla düğmesine bastığınızda robot otomatik olarak sıfırlanır.

Not:Sistemi sıfırladıktan sonra programlı temizlik, WIFI vb. fabrika ayarlarına döndürülecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Robot, sistem sıfırlandıktan sonra düzgün çalışmıyorsa açın. Düğmeyi basılı tutun ve aynı zamanda "Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi" sesli uyarısını duyana kadar Sıfırla düğmesine basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına döndürülecektir.

Robot Hatası

Robotun güç göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecek ve sesli bir uyarı duyulacaktır. Sorun giderme için uygulamadaki sesli komutları ve talimatları izleyin.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan fazla arızalı bir durumda bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Arızalı bir robotun dock'a manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Bağlantı İstasyonu Hatası

Bağlantı istasyonu durum göstergesi sabit kırmızı renkte yanacaktır. Sorun giderme için uygulamadaki sesli komutları ve talimatları izleyin.

D Rutin bakım

D1 Ana Fırça

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin

D1-1—Ana Fırça Kapağı

D1-2—Mandallar

D1-3—Ana Fırça

D1-4—Ana Fırça Başlıkları

D1-5—Ana Fırça Yatağı

D1-6—Robotu ters çevirin ve tuşuna basın.
ana fırça kapağını çıkarmak için mandallar.

D1-7—Ana fırçayı dışarı çekin ve çıkarın
ana fırça yatağı. Kapakları çıkarmak
için ana fırça kapaklarını belirtilen kilit
açma yönünde döndürün ve ana
fırçanın her iki ucundaki dolaşmış
saçları veya kiri temizleyin.

D1-8—Ana fırçayı yeniden takın.

D1-9—Ana fırça kapağını yeniden takın. Yapmak
Dört dişin yuvaya tam olarak
oturduğundan emin olun ve ardından
kilitlemek için ana fırça kapağına bastırın.

Notlar:

- Ana fırça nemli bir bezle silinip direkt güneş ışığından uzakta kurumaya bırakılmamalıdır.
- Ana fırçayı temizlemek için aşındırıcı temizleme sıvıları veya dezenfektanlar kullanmayın.

D2 Yan Fırça

* Aylık olarak temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin

Yan fırça vidasını sökün. Yan fırçayı çıkarıp
temizleyin. Fırçayı tekrar takın ve vidayı sıkın.

D3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gerektiği gibi temizleyin

D3-1—Küçük bir alet gibi bir alet kullanın
Aksı kaldırmak ve tekerleği çıkarmak
için tornavada.

Not:Çok yönlü tekerlek braketini çıkarılamaz.

D3-2—Tekerleği ve aksı suyla durulayın
saç ve kiri temizlemek için su.
Tekerleği kurutun ve yerine sıkıca
bastırarak yeniden takın.

D4 Ana Tekerlek

* Aylık temizlik

Ana tekerleği yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

D5 Çöp Kovası

* Gerektiği gibi temizleyin

D5-1—Robotun üst kapağını açın ve
çöp kutusunu çıkarmak için çöp kutusu
mandalina basın.

D5-2—Yıkanebilir filtreyi açın ve boşaltın
çöp kutusu.

D5-3—Çöp kutusunu temiz suyla doldurun ve
yıkanebilir filtreyi tekrar takın. Çöp
kutusunu yavaşça sallayın ve ardından
kirli suyu dökün.

Not:Tıkanmayı önlemek için herhangi bir temizleme sıvısı olmadan yalnızca
temiz su kullanın.

D5-4—Çöp kutusunu ve yıkanebilir olanı bırakın

kuruması için filtreleyin.

D6 Yıkanebilir Filtre

* Her iki haftada bir temizleyin ve filtreyi her 6-12 ayda bir değiştirin

D6-1—Filtreyi çıkarın.

D6-2—Filtreyi tekrar tekrar durulayın ve hafifçe vurun
mümkün olduğu kadar fazla kiri temizlemek için.

Not:Olası hasarı önlemek için filtrenin yüzeyine elleriniz,
fırçanız veya sert nesnelere dokunmayın.

D6-3—Filtrenin kuruması için 24 saat bekleyin
iyice kurulayın ve yeniden yükleyin.

D7 Paspas Bezleri

* Gerektiği gibi temizleyin ve 1-3 ayda bir değiştirin

D7-1—Paspas bezini paspastan çıkarın
kumaş montajı. Paspas bezini temizleyin ve
havayla kurutun.

Not:Kirli bir paspas bezi temizlik performansını etkileyecektir.
Kullanmadan önce temizleyin.

D7-2—Paspas bezini montaj parçasına yapıştırın
pozisyon ve sıkıca.

D8 Robot Sensörleri

* Aylık temizlik

Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak,
kuru bir bez kullanın:

D8-1—Bağlantı Noktası Bulucu

D8-2—Reaktif Teknoloji Engellerinden Kaçınma
Sensör

D8-3—Duvar Sensörü

D8-4—Paspas Yıkama

Sensörü D8-5—Halı Sensörü

D8-6—Dört Uçurum Sensörü

D9 Hareketli Bağlantı İstasyonu

Bağlantı birimini yukarı kaldırın ve hareket ettirin. Bağlantı biriminin düşmesini önlemek için bağlantı birimi tabanını, su deposu tutamaklarını veya toz haznesi kapağını doğrudan kaldırarak bağlantı birimini hareket ettirmeyin.

D10 Kirli Su Deposu

* Gerekli olduğu gibi temizleyin

Kirli su deposunun kapağını açın ve kirli suyu boşaltın. Tankı temiz suyla doldurun, kapağını kapatın ve çalkalayın. Kirli suyu dökün. Kapağı kapatın ve ardından tekrar takın.

D11 Şarj Temas Alanları

* Aylık temizlik

Robot ve dock üzerindeki şarj temas noktalarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

D12 Tek Kullanımlık Toz Torbasının Değiştirilmesi

* Gerekli olduğu gibi değiştirin

D12-1—Toz haznesi kapağını çıkarın.

D12-2—Tek kullanımlık toz torbasını çıkarın ok yönünde atın ve atın.

Notlar:

- Toz torbası sapı, sızıntıyı önlemek için çıkarıldığında torbayı kapatın.
- Torba olmadan otomatik boşaltmayı önlemek için, toz haznesi kapağını kapatmadan önce daima bir toz torbası takın. Ayrıca uygulamada otomatik boşaltmayı da devre dışı bırakabilirsiniz.

D12-3—Filtrenin etrafını kuru bir bezle temizleyin. bez. Boşaltma performansını en üst düzeye çıkarmak için yuva boyunca yeni bir tek kullanımlık toz torbasını takın ve toz torbasını açın.

D12-4—Toz haznesinin kapağını kapatın ve güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun.

D13 Temizleme Tankı

* Gerekli olduğu gibi temizleyin

D13-1—Temizleme tankını çıkarın.

D13-2—Temizleme tankını ve su ile filtreleyin.

D13-3—Temizleme tankını tekrar takın.

Temel parametreler

Robot

Modeli	QX0PEA
Pil	14,4V/5200mAh (Tipik) Lityum iyon batarya
Anma girişi töreni	20VDC 1.5A
Şarj süresi	Yaklaşık. 4 saat

Not:Seri numarası robotun alt tarafındaki etikette bulunmaktadır.

Yıkama Doldurma Yuvasını Boşalt

Modeli	EWFD11LRR veya EWFD12LRR
Nominal Giriş Gerilimi	120V~
Orantılı frekans	60 Hz
Anma girişi töreni (Toz toplama)	7,5A
Anma girişi töreni (Tozsuz Toplama)	1.0A
Nominal Çıkış	20VDC 1.5A
Pil	14,4V/5200mAh (Tipik) Lityum iyon batarya

Çevresel Koruma Açıklaması

Pilin çıkarılması

* Aşağıdaki bilgiler yalnızca robotun imhası için geçerlidir ve günlük işlemlerde takip edilmemelidir.

Bu ürünün dahili lityum iyon pilinde bulunan kimyasal maddeler çevre kirliliğine neden olabilir. Bu ürünü atmadan önce pili çıkarın. Daha sonra pil, yerel yetkililer aracılığıyla veya piller bir pil geri dönüşüm tesisine sağlanarak uygun şekilde geri dönüştürülmelidir.

Pil nasıl çıkarılır:

1. Robotu, pili bitene kadar bağlantı istasyonuna bağlamadan çalıştırın.
2. Robotu kapatın.
3. Pil kapağını sökün.
4. Pil kapağını çıkarın.
5. Pil konektörünü dışarı çekmek için mandala basın ve pili çıkarın.

Notlar:

- Pili çıkarmadan önce tamamen boşaldığından ve robotun bağlantı istasyonu ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Pil takımının tamamını çıkarın. Kısa devreleri veya tehlikeli madde sızıntısını önlemek için pil takımı muhafazasına zarar vermektan kaçının.
- Pil sıvısıyla kazara temas halinde, suyla iyice durulayın ve derhal tıbbi yardıma başvurun.

Ortak sorunlar

Sorun	Çözüm
Güç açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Pil seviyesi düşük. Robotu şarj istasyonuna koyun ve kullanmadan önce şarj edin.• Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Robotu yalnızca 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Şarj edilemiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Güç gösterge ışığının yandığını ve güç kablosunun her iki ucunun düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.• Temas zayıfsa şarj istasyonundaki ve robottaki temas alanlarını temizleyin.
Yavaş şarj.	<ul style="list-style-type: none">• Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltacaktır.• Şarj kontakları kirli olabilir. Bunları kuru bir bezle silin.
Yerleştirme yapılamıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Şarj istasyonunun yakınında çok fazla engel var. Açık bir alana taşıyın.• Robot şarj istasyonundan çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin.• Bağlantı istasyonu bulucu kirli olabilir. Bunları kuru bir bezle silin.
Temizlik sırasında gürlüdü.	<ul style="list-style-type: none">• Ana fırça, yan fırça, ana tekerlekler veya çok yönlü tekerlek sıkışmış olabilir. Robotu duraklatın ve temizleyin.• Çok yönlü tekerlek sıkışmış. Temizlemek amacıyla çıkarmak için bir tornavida kullanın.
WiFi'ye bağlanamıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi devre dışı. WiFi'yi sıfırlayıp tekrar deneyin.• WiFi sinyali zayıf. Robotu WiFi alımının iyi olduğu bir alana taşıyın.• Anormal WiFi bağlantısı. WiFi'yi sıfırlayın, en son mobil uygulamayı indirin ve yeniden deneyin.• WiFi'ye aniden bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Ek destek için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Robot şarj istasyonundayken güç her zaman çekiliyor mu?	<ul style="list-style-type: none">• Robot, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç çekecek, ancak güç tüketimi minimum düzeyde olacak.
Robotun ilk üç kullanımında en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	<ul style="list-style-type: none">• Hayır. Robot tamamen şarj edildikten sonra herhangi bir zamanda kullanılabilir.
Şarj edildikten sonra temizlik devam etmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Robotun DND modunda olmadığından emin olun. DND modu temizliği önleyecektir.• Kullancılar yeniden şarj etmek için düğmeye basarsa veya robotu manuel olarak tekrar dock'a yerleştirirse robot temizliğe devam etmeyecektir.

Ortak sorunlar

Sorun	Çözüm
Robot aniden belli bir noktayı kaçırıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Duvar sensörü, uçurum sensörleri veya halı sensörü kirli olabilir. Bunları yumuşak, kuru bir bezle silin.
Bağlantı istasyonundaki LED durum göstergesi ışığı sabit kırmızı renkte yanıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Gerilim hatası. Yerel voltajın bağlantı istasyonunda listelenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.• Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun.• Kirli su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa boşaltın.• Temizleme tankının veya temizleme tankı filtresinin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Boşaltma performansında azalma veya boşaltma sırasında alışılmadık gürültü.	<ul style="list-style-type: none">• Ana fırça veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış. Kurulumu kontrol edin ve düzeltin.• Filtre, hava kanalı, emme girişi, hava girişi, çöp kutusu veya toz torbası tıkalı. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin.
Azaltılmış paspas yıkama performansı.	<ul style="list-style-type: none">• Paspas bezi düzgün takılmamış. Yeniden yükleyin.• Yer kirli. Daha iyi temizlik için uygulamada paspas yıkama modunu "Derin" olarak değiştirin.
Otomatik Kurutma çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Otomatik Kurutma devre dışı bırakılır. Uygulama içi ayarları kontrol edin.• Otomatik kurutma yalnızca paspaslama veya paspasla yıkama sonrasında başlar.
Otomatik boşaltma çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Otomatik boşaltma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin.• Bağlantı istasyonu toz haznesi kapağı takılı değil. Kontrol edin ve yükleyin.• Robotun temizlemeden dock'a dönmesi durumunda otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir.• Robot, Rahatsız Etmeyin (DND) modunda bağlantı istasyonuna döndükten sonra otomatik olarak boşalmayacaktır. Temizleme veya DND süresini ayarlayın veya boşaltmayı manuel olarak başlatın.
Paspas yıkanmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Mop kullanılmadığı takdirde yıkanmayacaktır.• Robot, dock'tan başlamazsa veya uygulama haritasında dock bulunamazsa, paspas yıkamak için dock'a geri dönmeyecektir.• Temiz su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. Kirli su deposunun yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa boşaltın.• Temizleme tankının veya temizleme tankı filtresinin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.

Roborock Q Revo

Aspiratör robotunun kullanım kılavuzu

Geleceğe yönelik referans için kullanım kılavuzuna ve ürün kullanımına yönelik planlara ve çeşitliliğe dikkat edin.

İçerik

- 17 Pil ve şarj güvenliği bilgileri Uluslararası
- 18 simgelerin açıklaması FCC/IC Beyanı
- 18
- 19
- 20 Ürün sunumu Kurulum
- 21
- 22 Uygulama Bağlantısı
- 22 Kullanım Talimatları Rutin
- 24 Girişi
- 26 Temel parametreler
- 26 Çevre Sorunlarının Korunması Açıklaması
- 27

Güvenlik bilgileri

- Roborock EWFD11LRR veya EWFD12LRR istasyonunda kullanım için benzersiz bir özellik.
- Diğer cihazların kablolarını ağı bölgesine yerleştirin.
- Hiçbir zaman bir bebek veya çocuk odasında aspiratörü çalıştırmayın.
- Aspiratörü bir bölgede veya ağıdaki hassas nesnelere veya hassas nesnelere çalıştırmayın.
- Aspiratörün bir kaza sonucu ya da kazara bilgi almasına neden olacak bir şeyle ilgili olarak aspiratörü tek bir parçada kullanamazsınız.
- Çocukların aspiratör yuvasına girmelerine izin vermeyin.
- Robotu dikey olarak, üstten veya pare-chocs'un yardımıyla taşımayın. İstasyonu, su rezervuarlarının veya havuz içeriğinin bulunduğu yerin yakınında bırakmayın.
- İstasyonu, arabanın ve denizin bulunduğu bir yere yerleştirin. Robotun havada asılı kalma riski oluşturabileceği boşlukları veya boşlukları önleyin.
- Ürün, ağıdan veya girişten önce elektriğin dalından arındırılmış ve faturalandırılmıştır.
- Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar için ve fiziksel kapasiteleri, duyu yetenekleri veya zihinsel yetenekleri sınırlı olmayan veya gözetim altında tutulmadığında veya kullanım talimatlarını almadığında çok iyi deneyim ve bilgi birikimine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Ürününüzü güvence altına alın ve olası riskleri öğrenin. Küçük çocuklar hiçbir zaman ürün alamazlar. Ağı ve kullanıcı sağlayıcıları, gözetim olmadan çocuklar için etkili olamaz.
- Pili veya şarj istasyonunu sökmeyin, hazırlamayın veya değiştirmeyin.
- İstasyon, havanın etkisine açık veya gerilimin dengesiz olduğu bir bölgede bulunuyorsa, koruma önlemleri alın.

Pil ve şarj güvenliği

bilgileri

- Çikolatanın elektrik riskini azaltmak için, bu cihaz polarize bir fişle donatılmıştır (bir broş artı diğerinden daha büyük). Bu fiş, sizin için uygun olan bir polarizasyona girmiyor. Dosya tamamlanmamışsa, bilgileri değiştirin. Eğer giderseniz, uygun bir ödül yüklemek için kalifiye bir elektrikçiyle iletişime geçin. Fişte deęişiklik yapmayın.
- Chaleur'ün şarj istasyonunu koruyun (radyatörlere dikkat edin).
- Şifon nemi veya ana mouilles gibi şarj bağlantılarını kullanmayın.
- Robotu çalıştırın ve keşif için orijinal paketi kullanın.
- Robotu çalıştırırsanız, şarj edin ve bir saniye sonra bir yere yerleştirmeden önce şarj edin. Pilin şarjının bitmemesini önlemek için birkaç ay boyunca şarj edin.
- Ürünü sıcaklığı 40 °C'den (104 °F) yüksek veya 4 °C'den (39 °F) düşük olduğunda kullanmayın veya sıvı veya çözelti içinde bir madde içeren bir bölgede çalıştırmayın.

Uluslararası Sembollerin Açıklaması

~ : COURANT ALTERNATİF sembolü [IEC 60417-5032 (02/2009) sembolü]

≡ : COURANT CONTINU sembolü [IEC 60417-5031 (02/2009) sembolü]

Beyanı FCC/IC

Uygunluk bilgileri	
Ürün Adı	Robot aspiratör-lavator ve şarj istasyonu
Model du ürün	Robot aspiratör modeli: QX0PEA Yıkama, yıkama ve temizleme istasyonu: EWFD11LRR veya EWFD12LRR
Uygunluk beyanı	<p>Bu cihaz FCC yönetmeliğinin 15. maddesine uygundur. Son kullanım, aşağıdaki diğer koşulların da sağlanmasıyla sağlanır:</p> <p>(1) bu cihaz rahatsız edici müdahalelere neden olmaz ve</p> <p>(2) bu cihaz her türlü paraziti kabul etmez ve istenmeyen bir işlev sırasında oluşabilecek parazitleri içerir.</p> <p>Mevcut cihazın lisans içeriğinden muaf olan çalışanlar veya yöneticiler/alıcılar, CNR d'Innovation, Sciences ve Développement économique Canada'nın geçerli radyo cihazlarının lisans muafiyeti ile uyumludur.</p> <p>Kullanım aşağıdaki iki koşula göre onaylanmıştır: (1) Cihaz brouillage ürünü değildir;</p> <p>(2) Cihaz, radyoelektrikli tüm işlemleri kabul etmektedir, ancak bu, işlevin bozulmasına neden olabilir.</p>
ABD'nin sorumlu taraflarının koordinatları	
Sosyete	Roborock Teknoloji A.Ş.
Adres	ODA 1227, 12. KAT, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-posta	destek@roborock.com

A Sunum du ürün

A1 Robot (vue de dessus)



Marche/Arrêt/Nettoyage

• Robotu süslemek veya çalıştırmak için düğmeye dokununuz ve bakımı yapın

• Bir ağı kapatmak için düğmeye dokununuz

Voyant d'alimentation

• Beyaz : pil ömrü≥%20

• Allık : pil ömrü < %20

• Nabız: yeniden şarj olma veya deşarj olma

• Clignotement allık : hata



— İstasyon

• Robotu istasyona geri döndürmek/ hayatı bozmak için düğmeye dokununuz

• Bir düğmeyi kapatmak için düğmeye dokununuz ve bakımı yapın
nettoyage localisé/laver les serpillières

Açıklama: Robotu nettle yakalamak veya istasyona geri dönmek için içe aktarma düğmesine dokununuz.

A1-1—A1-2 istasyonunun yerel konumlandırıcısı—Engellerin Kaptanı
Reaktif Teknoloji

A2 Robot (vue de ssous)

A2-1—Capteur de Murs

A2-2—Çok Yönlü Rulet A2-3—Tapu

Kaptanı

A2-4—Brosse laterale

A2-5—Başlıca rulet A2-6—

Başlıca rulet

A2-7 — Brosse ön bellekleri
müdür

A2-8—Serpillières

A2-9—Görüntü Yakalayanlar

A3 Robot (capot supérieur ouvert)

A3-1—Pare-chocs dikey

A3-2—Capteur LiDAR

A3-3—Voyant WiFi

• Etkin: WiFi devre dışı

• Ödünç notu: bağlantıya dikkat

• Hızlı bağlantı: bağlantı

• Düzeltme: WiFi bağlantısı

A3-4—Yeniden Başlatma Düğmesi

A3-5—Poussière'e Dönüş

A3-6—Şarj kontakları A3-7—Yıkama kapağı

A3-8—Konum düğmesi A3-9—Otomatik

doldurma deliği A3-10—Yükseltme ve

döndürme modülleri

Otomatik Serpantinler A3-11 —

Hava Sortisi

A3-12—Pare-chocs

A4 Serpantin desteği

A4-1—Otomatik tutucuları

bloke eder A4-2—Silah baltası

Açıklama: Serpantinleri yerinde sabitleyin.

A5 Serpillière

A6 Sak à poussière

A6-1—Poussière'e Hoş Geldiniz A6-2

—Aspirasyonun Girişi

A6-3—Filtre yıkanabilir

A6-4—Hava girişi

A7 Base de la istasyonu

A8 Kablolul beslenme

A9 Sac à poussière jetable

A10 İstasyon

A10-1—Deniz suyu deposu A10-2—Deniz suyu

deposu A10-3—Satış deposu A10-4—

Poussière içerik kutusu A10-5—Şarj kontakları

A10-6—Delik otomatik çoğaltma A10-7—

Aspirasyon Girişi

A10-8—Deniz Rezervuarı A10-9—

Voyant d'état

• Nabız: vidage/lavage des serpillières

• Rouge: istasyon hatası

• Voyant éteint : éteint/en charge

A10-10—Sortie d'eau

A10-11 — Hava Sortisi

A10-12—A10-13 istasyonunun baz istasyonu—Filtre

A10-14—Poussière A10-15—A10-16
istasyonunun yerleştirilmesinin sağlanması
—Niveau d'eau
A10-17—Ağ Filtresi A10-18—Ağ Filtresi

A11 Kablo aralığı beslenme

A11-1—Kablo çeşitleri
A11-2—Bağlantı noktası A11-3—Kablo
menzili

B Kurulum

B1 Önemli bilgiler

B1-1—Rangez les câbles, objets durs ou
noktalar/değişmeler (bulutlu veya
parlak) ve ayrılan nesnelere, sabit
olmayan, kırılabilir, değerli veya tehlikeli
tüm nesnelere için mevcut ve yerinden
çıkışmış nesnelere, tüm kutsama ve tüm
mutlu, sıcak veya geri dönüşlü
nesnelere için tam anlamıyla hakim
malzeme aynen robot.

B1-2—Robotu kullanırken çok yararlanıyorsanız
Güvenli bir bölgede, kutsama veya
zarar verici malzemeleri eğitmek için
kazara olukları engellemek için güvenli
bir fiziksel bariyer kullanın.

Açıklama:İlk gösteriminiz için robotunuzu kullandığınızda,
potansiyel sorunlara karşı dikkatli olmak için tüm ağ
yollarına dikkat edin. Robot, prochaines kullanımını net
bir şekilde kullanıyor.

B2 Montaj

B2-1—İstasyonu açık bir şekilde yerleştirin.
Tabanı sabitleyin ve iki yatağın
üzerinde mayalanacak şekilde, bir
dinlenmeye hazır olduğunuz ortamda
bulunan uyum parçasına dokunarak
sabitleyin.

Açıklama:İstasyonun yerini değiştirdiğinizde, mezardan
kurtulmak için su rezervuarlarını düzeltin.

B2-2—Besleme kablosunu bağlayın
İstasyona varın ve menzili sınırındaki
kabloların fazlasını bırakın.

Açıklama:Le Câble d'Alimentation Peut sortir des Deux
Côtés.

B2-3—Serpantin eksenlerini takın
Robotun içine, "yağmurlu" bir şey
elde etmek için yerleştirin.

B2-4—Déclic

B3 İstasyona yerleştirme

1 m (3,3 pi) yükseklikte, 0,46 m (1,5 pi)
uzunluğunda ve 1,2 m (3,9 pi) genişliğinde
bir çevre alanı sağlar. İstasyonu bir duvara
(bois/carrelage/béton, vb.) bir duvara
yerleştirin. Uygulamada iyi bir deneyim elde
etmek için ücretsiz iyi bir Wi-Fi bağlantısı
sunduğunuzdan emin olun

Mobil, istasyonu şubelendirebilir ve seyahatin
başarılı olduğundan emin olabilirsiniz.

B3-1—Çevre 1 m (3,3 pi) B3-2—
Çevre 0,46 m (1,5 pi) B3-3—
Çevre 1,2 m (3,9 pi)


Açıklamalar:

- Besleme kablosunun güneşe karşı dikey olması
durumunda, robotun istasyondan bir yer değiştirmesi
veya ayrılması riski vardır.
- İstasyonun gidişi çok gergin ve robotun şarjlı olduğu
anlaşıyor.
- Bir hata hayatta kalırsa istasyonun gidişi kırmızıya
döner.
- İstasyonu, arabanın ve denizin bulunduğu bir yere
yerleştirin. Robotun havada asılı kalma riski
oluşturabileceği boşlukları veya boşlukları önleyin.
- İstasyonu eğik bir yüzey (moquette/tapis) üzerine
yerleştirin, böylece eğimi artırın ve kalkış problemlerini
giderin ve robot istasyonuna geri döner.
- İstasyonu tek başına doğrudan aydınlatma ile koruyun
ve istasyonun konumunun balisini engellemek için,
robotun geri dönmeme riski vardır.

- İstasyonu, uygun su deposu, satış deposu, su deposu
içeriği, püskürtülebilir veya ağ bağlantısı olmadan
kullanmayın.
- Gönderilen girişlere uygun istasyona girin. İstasyona bir
şifon ya da nemli bir bez koymayın.
- Her istasyon, kullanımdan ayrılmadan önce yapılan
testlere dahil edilmiştir. İstasyon geçişinde az miktarda su
bulunması normaldir.

B4 Allumage ve şarj

senin robotun

Düğmeye dokunun  ve bakım-le
Robotu daha iyi hale getirmek için kullanın.
Hasta, beslenme isteğinin düzeldiğini
görünce robotu şarj etmek için istasyona
yerleştirir. Robotun bir pili var

lityum iyon şarj edilebilir son derece performanslı. Normal bir kullanım kadrosu sayesinde, pil performansını korumak için robotun şarjını koruyun.

B4-1—İstasyona ve istasyona yolculuk robotun beslenmesi şarjdayken bir titreşim gösteriyor

Açıklama:Robotun pili yetersiz olduğundan dolayı çalışmaması mümkün. Bu durumda robotu istasyona bağlayın.

Uygulamaya bağlantı

Robot, Roborock ve Mi Home uygulamalarını çalıştırıyor. Ortamınıza uygun hücreleri seçin.

1 Uygulamanın indirilmesi

Seçenek 1 :Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store'da veya Google Play'de "Roborock" uygulamasını arayın veya QR kodunu tarayın.



Seçenek 2 :Uygulamayı yüklemek ve yüklemek için App Store'da veya Google Play'de "Mi Home"a gidin veya QR kodunu tarayın.



2 WiFi'nin yeniden başlatılması

1.Wi-Fi'yi üstün hale getirin ve WiFi'yi yeniden etkinleştirin.

2.Düğmelere dokununuz ve "WiFi'yi Yeniden Başlatma" sesli uyarısını almak için gerekli ayarları yapın. Yeniden başlatma işlemi, Wi-Fi erişimi süresi sona erdiğinde sona erer. Robot serası bağlantıya dikkat ediyor.

Açıklama:Yönlendiricinizin yapılandırması nedeniyle robotunuza bağlanmayı bilmiyorsanız, herhangi bir parola veya başka bir nedenden ötürü, WiFi'yi yeniden başlatın ve robotunuzu yeni cihaza ekleyin.

3 Bir giyim eşyası

Roborock veya Mi Home uygulamasını açın, "+" simgesine dokununuz ve uygulama talimatlarına göre cihazı etkinleştirin.

Açıklamalar:

- Uygulamanın devam etmesi nedeniyle gerçek süreç farklılık gösterebilir. Uygulamadaki talimatları izleyin.
- Yalnızca WiFi 2,4 GHz ücrete tabidir.
- Robot 30 dakikadan fazla bir süre boyunca bir bağlantıya bağlı kalırsa, Wi-Fi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanıyorsanız, yeniden bağlanmadan önce WiFi'yi yeniden başlatın.

Talimatlar kullanım

Marche/Arrêt

Düğmeye dokununuz ve bakım-ile Robotu daha iyi hale getirmek için kullanın. Yiyeceklerin hepsi yiyecek ve robot Veille moduna giriyor.

Düğmeye dokununuz ve bakım-ile Robotu çalıştırmak ve ağ döngüsünü tamamladıktan sonra bunu yapmak için kullanın.

Açıklama:Robot şarjda değil.


Rezervuarın Replissage'ı

Mevcut rezervuarı emekli edin, ardından ouvrez-le ve remplissez-le deau. Kulübeyi açın, kilidi açın ve rezervuarı yerine yeniden takın.

Açıklamalar:

- Tüm korozyonu veya hasarı önlemek için, rezervuardaki Roborock markasının çözümlerini kullanmayın.
- Robotun bir hareketi gibi hatalı işlemlerden kaçınmak için ağ sıvısını eklemeyin.
- Su deposunun tüm deformasyonunu önlemek ve su deposunu boşaltmamak için.
- Eğer su deposunda su izleri mevcutsa, yeniden yüklemeye önce bunu yapın.

C2 Nettoyage'ın bozulması


Düğmeye dokunun  daha fazlasını dökün nettoyage. Robot planlayıcı, ağ parkurlarını parça analizi işleviyle kullanır. Parçaları bölgelere ayıracağım ve zikzak çizerek bir bölgenin kenarlarını netleştirmeye başlayacağım. Bu nedenle, il nettoie les bölgeleri eşit bir şekilde, net olarak sizin için etkili olmaya davet ediyor.

C2-1—Bölge 1 - Nettoyée C2-2—
Bölge 2 - Nettoyée C2-3—Bölge
3 - C2-4—Bölge 4 - Sonraki Bölge

Açıklamalar:

- İstasyonda hava alma robotu ve havanın otomatik olarak alınmasına izin vermek için, istasyondan yavaş yavaş çıkın. Ağ bağlantısı sırasında istasyonun yerini değiştirmeyin.
- Pilin şarjı başarısız olursa ağ bozulamaz. Ağ bağlantısı kesilmeden önce robotun şarj olmasını bırakın.
- Ağ 10 dakika içinde sona ererse, bölge sera nettoyée deux fois olur.
- Ağ döngüsü sırasında pil kapasitesi yetersizse, robot otomatik olarak istasyona döner. Yeniden şarj edildikten sonra robot tutuklandığı yere geri döner.
- Robotun geri çekilmesi, bir tapaya erişim sağlamak için serpmeye desteği sağlar. Uygulamanın içinde yer alan bölgeyi silmek için, sekmeleri tanımlayabilirsiniz.
- Ağları ağdan ayırmadan önce, serpantinlerin doğru şekilde kurulduğundan emin olun.


Nettoyage yerelleştirilmesi

Duraklatma modunda, bir ağ  yerelleştirilmesini engellemek için düğmeye dokununuz ve basılı tutun.

Ağ bağı bölge: Robot ağı 1,5 m (4,9 pi) x 1,5 m (4,9 pi) boyutunda bir alan taşır.

Açıklama:Ağ yerleştirildikten sonra robot, çıkış noktasına otomatik olarak döner ve Veille moduna girer.

Duraklat

Robot hareket halindeyken, duraklatmak için içe aktarma düğmesine dokununuz, ağı yeniden görüntülemek için düğmeye dokununuz veya istasyona geri dönmek için düğmeye dokununuz .

Açıklama:Robotu istasyonda duraklattığınızda manuel olarak yerleştirirseniz, zamanla ağ bağlantısı da tamamlanır.

Veille

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa, yavaş yavaş hareket eder ve beslenmesi birkaç saniye sürer. Dosya sıralaması için içe aktarma düğmesine dokununuz.

Açıklamalar:

- Robotun şarjı bitmek üzere değil.
- Robotun çalışması otomatik olarak 12 saatten fazla Veille modunda dinlenecektir.

NPD Modu

Varsayılan mod süresi 22 saat 00 ile 08 saat 00 arasıdır. Bu süreyi devre dışı bırakmak veya değiştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. NPD modu aktif olduğunda, robot ağları otomatik olarak temsil etmediğinden, bu bölgenin voyant karakter alanının aydınlatması yukarıdakinden farklı görünür.

Lavage des serpillières

Ağ oluşturma sırasında, robot, serpantinleri yıkamak için istasyona ne zaman döneceğini otomatik olarak belirler ve ağ performansını en üst düzeye çıkarmak için rezervuarı yeniden doldurur. Ağ sırasında, robotu sunucuları çalıştıracak istasyona yeniden yönlendirmek için uygulama istasyonu düğmesine dokununuz. Robot şarjdayken, robotun üzerindeki düğmeye dokununuz ve bakımı yapın veya serpintileri manuel olarak yıkamak için uygulamadaki düğmeye dokununuz. Yıkama işlemini durdurmak için içe aktarma düğmesine dokununuz.

Açıklama:Yıkama robotunun otomatik yıkama yapmasına izin vermek için, istasyonu kapatın ve ağ sırasında istasyonun yerini değiştirmeyin.

Vidaj

Otomatik temizleme, robotun ağıdan sonra istasyona dönmesiyle otomatik olarak başlar. Manuel olarak manuel işlem yapmak için, istasyondayken robot düğmesine dokunur veya uygulamada Görüntüle düğmesine dokunur. Hayatınızı durdurmak için içe aktarma düğmesine dokunur.

Açıklamalar:

- Otomatik çalışma uzun süre kullanılmadığında, arka tarafı manuel olarak izleyin ve çalışma performansının en iyi düzeyde kalması için hava girişinin herhangi bir engel oluşturmadığından emin olun.
- Otomatik vidalama, uygulamanın eğilimi nedeniyle devre dışı bırakılabilir.
- Manuel olarak yavaşlamayı önleyin.

Sechage

Yıkama işlemi, serpintilerin yıkanması veya ağı sona erdiğinde otomatik olarak başlatılır. Uygulamayı engellemek veya manuel olarak durdurmak için Uygulamayı kapat düğmesine dokunur.

Açıklamalar:

- Arama süresi uygulamada değişiklik yapılabilir.
- Otomatik yükleme, uygulamanın yönü nedeniyle devre dışı bırakılabilir.

Şarj etme

Ağı sonlandırıldığında robot, şarj olması için otomatik olarak istasyona gider. Modunda Duraklat, dosyaya dokunur.

Robotu istasyona taşımak için düğmeye basın. Robot şarj edildiğinde, beslenme hareketi bir titreşim etkisi yaratır.

Açıklama:Robot, kalkış noktasında otomatik olarak istasyona geri dönemez. Yeniden şarj etmek için robotu istasyona manuel olarak yerleştirin.

Yeniden başlatma sistemi

Robot bir düğmeye basıldığında yanıt vermezse veya henüz ulaşamadysa, sistemi yeniden başlatın. Yeniden Başlatma düğmesine dokunur ve robot otomatik olarak yeniden başlatılır.

Açıklama:Sistem yeniden başlatıldığında, ağı planlarının kullanım parametreleri, Wi-Fi vb. yeniden başlatılır.

Kullanıcı parametrelerinin yeniden yapılandırılması

Robot, sistemin yeniden başlatılmasından sonra düzeltme işlemi yapmıyorsa, bu durum geçerlidir. Düğmeye basın, fonksiyonu koruyun ve aynı anda düğmeye dokunur, "Kullanım parametrelerini yeniden başlat" anonsunu yapmak için yeniden başlatın. Robotun geri yükleme ayarları.

Robot hatası

Robotun beslenmesi kırmızıya dönüyor ve bir uyarı sesi duyuluyor. Açmak için uygulamanın sesli duyurularını ve talimatlarını izleyin.

Açıklamalar:

- Robot, perdede otomatik olarak durur ve bir arıza durumunda 10 dakikadan fazla dinlenir.
- Robotu istasyonda manuel olarak çalıştırırsanız, bir arıza meydana gelirse, zamanla ağı bağlantısı tamamlanır.

İstasyon hatası

İstasyonun geri kalanı kırmızı renkte sabitlendi. Açmak için uygulamanın sesli duyurularını ve talimatlarını izleyin.

D Rutin girişleri

D1 Brosse müdürü

* Nettoyer 2 yarıyılı önerdi ve 6 ile 12 ay arasında değişimleri değiştirdi

D1-1—Önemli önbellek D1-2—Loketler

D1-3 — Büyük prensip
D1-4—İşletme Anahtarı D1-5—İşletme Başlığı

D1-6—Robota geri dönün ve dokunur.
Loquet'ler ana önbelleği kullanımdan kaldırmak için kullanılır.

D1-7—Tirez sur la brosse müdüre dökün la sortir et emekli son roulement. Emekli olmak için ana şirket başlıklarını, emekli olmak için özel olarak satın alın, tüm poils'i emekli edin ve ana işletmenin en uç noktalarına kadar satışları tamamlayın.

D1-8—Ana bilgisayarını yeniden yükleyin.

D1-9—Brosse önbelleğini yeniden yükleyin müdür. Dört çentiğın pencerenin tamamında yer aldığından emin olun, ardından kilidi açmak için ana sayfanın önbelleğine basın.

Açıklamalar:

- Nemli bir şifon yardımıyla ana kumaşı temizleyebilirsiniz ve doğrudan taban aydınlatmasından arabayı birakabilirsiniz.
- Bros. ana maddesini temizlemek için aşındırıcı sıvılar veya dezenfektanlar kullanmayın.

D2 Brosse laterale

* Her ay için nettoyer ve 3 ila 6 ay arasında değiştirin

1.Arka tarafınızdan emekli olun.

2.Emekli olun ve arka tarafı netleştirin. Arka paneli yeniden yükleyin ve görünümü düzeltin.

D3 Çok yönlü rulet

* Gerekli ve net

D3-1—Bir olanaktan yararlanın, küçük bir telefon açın Baltayı gevşetmek ve ruleti ekstra yapmak için turnevis.

Açıklama:Çok yönlü rulet desteği kullanımdan kaldırılmaz.

D3-2—Rincez la roulette et son balta à l'eau emeklinin tüm parasını ve tüm satışını dökün. Yerine oturması için oyunu bırakın ve ruleti yeniden yükleyin.

D4 Rulet prensibi

* Nettoyer tous les mois

Rulet prensibini iki saniyelik bir şifonla netleştirin.

D5 Bak à poussière

* Gerekli ve net

D5-1—Robotun Üstünlüğüne Sahip Olun ve çantayı sıralamak için çantanın üzerine dokununuz.

D5-2—Yıkabilir filtreyi izleyin ve gerisini izleyin à poussière.

D5-3 —Poussière d'eau'yu yeniden düzenleyin Yıkabilir filtreyi hazırlayın ve yeniden takın. Sırt çantanızı hassaslaştırın, böylece satıştan kurtulabilirsiniz.

Açıklama:Herhangi bir tıkanıklığı önlemek için sıvı içermeyen sudan yararlanmayın.

D5-4—Poussière et'e geri dönmeyi bırakın filtre yıkabilir.

D6 Filtre yıkabilir

* Nettoyer iki semaines öneriyor ve filtreyi 6 ila 12 ay arasında değiştiriyor

D6-1—Filtreyi kapatın.

D6-2—Filtreyi artı tekrarlarla yıkayın ve Satış mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak için dokununuz.

Açıklama:Tehlike tehlikesini önlemek için, şebeke veya filtrenin yüzeyine, büyük veya başka nesnelere dokunmayın.

D6-3 —Filtreyi tamamlayın
24 saat sonra yeniden kurulabilir.

D7 Serpillières

* Gerekliyse netleyin ve 1'den 3'e kadar olan dosyaları değiştirin

D7-1—Destek hizmetini kaldırın.
Nettoyez la serpillière ve laissez-la secher à l'air libre.

Açıklama:Ağ performanslarına ek olarak bir satış daha. Nettoyez-la avant kullanımı.

D7-2—Faites, serpillière'e bağlı olarak fermente olur sur son desteğini yerleştirin.

D8 Robot yakalamaları

* Nettoyer tous les mois

Elbiselerinizi yazmak ve netleştirmek için iki saniye boyunca bir şifon kullanın, aşağıdakilere dikkat edin:

D8-1—İstasyon yerleştiricisi D8-2—
Capteur d'évitement d'obstacles

Reaktif Teknoloji

D8-3 —Murs kaptanı

D8-4—Serpantin Yıkama Yakalayıcı D8-5—
Tapi kaptanı D8-6—Dört video yakalayıcı

D9 İstasyonun Yerleşimi

Soulez ve istasyonu değiştirin. İstasyonu, istasyonun bulunduğu yere, su rezervuarlarından veya istasyonun gömülmeyeceği yere yakın olan içerik kutusundan ruhunuzun yönüne yerleştirmeyin.

D10 Rezervuar d'eau satışı

* Gerekli ve net

Su deposunun kapağını açın ve satışı boşaltın. Kendi rezervuarını boşaltın, kabin içine bakın ve karıştırın. Banyo satışını boşaltın. Rezervuarın yeniden kurulması için kutuya bakın.

D11 Temas bölgeleri yeniden şarj olma

* Nettoyer tous les mois

İstasyonun ve robotun şarj bağlantılarını incelemek için iki saniyelik bir şifon kullanın.

D12 Sac à l'nın değiştirilmesi Poussière jetable

* Değiştirici gerekliyse

D12-1—İçeriği kaldır de Poussière.

D12-2—Poussière jetable'dan vazgeçin dans le sens indiqué par la flèche, puis mettez-le au rebut.

Açıklamalar:

- Bu kesenin gücü, tamamen ortadan kaybolmak için emekli olacağı bir zamana işaret ediyor.
- Otomatik olarak tüm vidaları temizlemek için içerik kutusunu yönlendirmeden önce bir kutu yükleyin. Uygulamadaki otomatik ayarları devre dışı bırakabilirsiniz.

D12-3—Nettoyez autour du filtre à l'aide d'un şifon sn. Uzun bir yere jetable yeni bir kese takın.

iş performansını en üst düzeye çıkarmak için fente and dépliez-le.

D12-4—İçeriğin içeriğine bakın de poussière et assurez-vous qu'il est bien fermé.

D13 Bak de nettoyage

* Gerekli ve net

D13-1—Ağ bağıni emekli edin.

D13-2—Rincez le bac de nettoyage ve oğlu eau l'eau/you filtreleyin.

D13-3—Ağ bağdaştırıcısını yeniden yükleyin.

Temel parametreler

Robot

Model	QX0PEA
Pil	14,4 V/5 200 mAh (TİPİK) Pil lityum iyon
Antre isim	20VCC, 1,5A
Süre yeniden şarj olma	Çevre 4 saat

Açıklama:Otomatik kodlamanın seri numarası robota uygulanır.

Vidalama, yıkama ve yeniden doldurma istasyonu

Model	EWFD11LRR veya EWFD12LRR
Gerginlik nominal giriş	120 V~
Nominal frekans	60Hz
Giriş adı (recueil de la poussière)	7,5A
Giriş adı (Poussière olmadan kurtarma)	1,0 bir
Nominal sıralama	20VCC, 1,5A
Pil	14,4 V/5 200 mAh (Tipik) Pil lityum iyon

Açıklama de la koruma çevre

Pilin geri çekilmesi

* Robotun çürütülmesiyle ilgili bilgiler gerekli değildir ve günlük kullanım için hesapta ücret ödemeniz gerekmez.

Kimyasal maddeler, çevre kirliliğine yol açabilecek bir ürün olan lityum iyon pilin içinde bulunur. Geri dönmenden önce ürünün pilini çıkarın. La

Piller, yerel otoritelerin aracısı olarak doğru şekilde geri dönüştürülmüş ve pillerin geri dönüşüm merkezine gönderilmiştir.

Pilin emekliye ayrılmasıyla ilgili yorum:

1. Robotu, pilin şarj edilmesi için istasyona bağlanarak çalıştırabilirsiniz.
2. Robotu ayarlayın.
3. Pil önbelleğini boşaltın.
4. Pil önbelleğini çıkarın.
5. Pil bağlantısını kesmek için düğmeye dokunun ve ardından pili çıkarın.

Açıklamalar:

- Pili kullanımdan kaldırmadan önce, tamamen şarj olduğundan ve robotun istasyonla bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Pil bloğunu devre dışı bırakın. Mahkeme devresinden kaçınmak veya tehlikeli maddelerden kaçınmak için pil bloğunun içine zarar vermeyin.
- Pil sıvısıyla kazara temas halinde, suyu durulayın ve hemen bir ilaca başvurun.

Sorunlar

Sorunlarla ilgili danışmak için QR kodunu tarayın.



Roborock Q Revo

Aspiratör robotunun kullanım kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu diyagramlarla sınırlı tutun ve gelecekteki danışmalarınız için doğru bilgileri koruyun.

İçerik

- 29 Pil ve Kargo Güvenliği
- 30 Bilgileri
- 30 FCC/IC Bildirgesi Uluslararası Sembollerin
- 31 Açıklaması
- 32 Ürün kurulumunun genel
- 33 açıklaması
- 34 Uygulama Bağlantısı Rutin
- 34 Kullanımına İlişkin Talimatlar
- 36 Temel Parametreler
- 38
- 38 Ortam Sorunları Korumasının
- 38 Açıklaması

ADVERTENCIA güvenlik bilgileri

- Roborock EWFD11LRR veya EWFD12LRR tabanını kullanmak için.
- Bölgedeki diğer cihazların kabloları oldukça temiz.
- Bir bebek veya küçükken, bir evde aspiratörün yürüyüşünü yapmayın.
- Temiz bir zeminde kırılabilir nesnelerin yanmasına neden olan bir alanda aspiratör çalıştırmayın.
- Aspiratörü, insanların yanlışlıkla aspiratöre çarpması veya çarpması nedeniyle herhangi bir yerde çalıştırmayınız.
- Küçük çocukların aspiratöre bakmalarına izin verilmez.
- Robotu paraşütleri dikey, üstteki küpleri veya paraşütleri kullanarak taşımayın. Alt kısımdan, su tankından veya polen deposundan çıkan manijalar ile taban kaldırılamaz.
- Temel olarak yüzeysel bir plana değindik; yakıt, kalori ve su. Robotun havada asılı durmasına neden olacak şekilde arabayı bagaja koyun veya robotu bağlayın.
- Ürün kapatılmalı ve üründe bakım alanları belirlenmeden veya bakım alanları gerçekleşmeden önce makine fişinin kapatılması gerekir.
- Bu ürün, 8 yaşından küçükler tarafından fiziksel, duyuşsal ve zihinsel yeteneklerle donatılmış daha fazla kişi tarafından kullanılabilir veya iyi denetim altında deneyim ve bilgi sahibi olamaz veya bir güvenlik yönteminin kullanımına ilişkin talimatlar alabilir ve bunları anlayabilirsiniz. peligras que implica. Küçük çocukların ürüne ihtiyacı yok. Kullanımın temizliği ve bakımı, gözetim altındayken küçük çocuklar tarafından yapılmasına gerek yoktur.
- Emekli olmayın, pili veya şarj tabanını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Tabanın elektrik çarpmasına duyarlı bir yerde olması veya voltajın kararsız olması durumunda, bu da koruma önlemi anlamına gelir.

Pil ve Kargo Güvenliđi

Bilgileri

- Elektrik yükünü azaltmak için, bu cihaz polarize bir kutuya sahiptir (diđerlerinden daha fazla desteklenmektedir). Bu, bir çocuktan tek başına dođru polarizasyonlu bir odaya giriyor. Eđer fiş tam olarak tam olarak düzgün deđilse, o zaman mutlaka yapın. İçeri girerseniz, dođru makineyi takmak için kalifiye bir elektrikçiyle iletişime geçin. Enchufe'yi deđiştirme modu.
- Kalorifer yakıtını (radyo radyatörleri gibi) temizleyin.
- Yük temas noktalarını, hayvanlarla veya hayvanlarla temizlemeyin.
- Robotu kapatın ve ortam için orijinal ambalajı kullanın.
- Robotu depodan çıkarırsanız, tamamen temizleyin ve yüklemeye önce bir sođutucuda ve sođukta kapatın. Pilin bitmesini önlemek için birkaç üç şeyi tekrar yapın.
- Ürünü, deniz sıcaklıđı 40 °C (104 °F) olduđunda veya 4 °C (39 °F) civarında olduđunda ya da sıvı veya saman içinde sıvı madde varsa kullanmayın.

Uluslararası simgelerin açıklaması

~: CORRIENTE ALTERNA sembolü [IEC 60417-5032 (2009-02) sembolü]

∴: CORRIENTE CONTINUA sembolü [IEC 60417-5031 (2009-02) sembolü]

FCC/IC Bildirgesi

Yükleme Bilgileri	
Ürün Adı	Aspiratör robotu bagaj tabaniyla birlikte
Ürün modeli	Aspiratör robotu modeli: QX0PEA Vaciado, Lavado ve Llenado Tabanı: EWFD11LRR, EWFD12LRR
Açıklama cumplimiento	<p>Bu, Federal İletişim Komisyonu'nun 15. Bölümüyle (<i>Federal İletişim Komisyonu</i>, FCC). İşlev aşağıdaki koşullara bağlıdır: (1) Bu cihaz, yeni müdahalelere neden olamaz.</p> <p>(2) Bu cihaz, çalışmayı istenmeyen şekilde tetikleyebilecek müdahaleler de dahil olmak üzere, her türlü müdahaleyi kabul etmelidir.</p> <p>Bu cihaz, Innovación, Ciencia ve Kanada Ekonomi Yazılımı çalıştırma lisansı RSS'si ile sağlanan lisans çalıştırma aktarıcılarını veya alıcılarını içerir.</p> <p>İşlev aşağıdaki koşullara bağlıdır: (1) Bu aygıt müdahaleye neden olamaz.</p> <p>(2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek müdahaleler de dahil olmak üzere her türlü müdahaleyi kabul etmelidir.</p>
Enerji Verimliliğinde Sorumlu Tarafın Yazışmaları. UU.	
Compañía	Roborock Teknoloji A.Ş.
Yön	ODA 1227, 12. KAT, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
Correo elektronik	destek@roborock.com

A Açıklama genel ürün

A1 Robot (görüntü üstün)

- Encendido/Limpiar
- Robotun açılması veya kapanması için koruma ve koruma ayarı
- Temizlemeyi başlatmak için basın
- Çalıştırma göstergesi
- Blanco: pil seviyesi ≥ %20
- Rojo: pil seviyesi < 20 %
- Pulsos de luz: yükleme veya başlatma
- Parpadeando en rojo: hata

- Temel
- Üsse dönmek/boşaltmak için ön hazırlık
- Yerleştirme/yıkama temizliğini sağlamak için bastırın ve saklayın

Not: Robotu hareket halindeyken veya tabana geri dönerken tutmak için bir düğmeye basın.

- A1-1—Tabanın yerleştirilmesi A1-2—Engelleri önlemek için sensör
- Reaktif Teknoloji

A2 Robot (görüntü kalitesi düşük)

- A2-1—Ayarlanmış sensör
- A2-2—Çok Yönlü Yön A2-3—Alfombra Sensörü A2-4—Yan Ceplo
- A2-5—Rueda müdürü

- A2-6—Cepillo müdürü
- A2-7—Cep telefonu böcekleri müdür
- A2-8—Mopalar
- A2-9—Yağmur sensörleri

A3 Robot (cubierta superior abierta)

- A3-1—Dikey paraşütler A3-2—Sensör LiDAR
- A3-3—WiFi Göstergesi
- Sorun: Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması
- Lentamente: esperando conexión
- Hızlı bağlantı: bağlantı
- Fijo: WiFi bağlantısı

- A3-4—Sabitleme Düğmesi A3-5—Polis İçeriği A3-6—Yükleme İletişim Bilgileri

- A3-7—Moda yıkama sensörü A3-8—Konum düğmesi A3-9—Otomatik açılır pencere A3-10—Yükseltme modülü modülleri

ve otomatik olarak giro

- A3-11—Salida de aire
- A3-12—Paraşütler

A4 Montaje de la mopa

- A4-1—Ganço ve Bukle Almohadillas A4-2—Moda Oyunları

Not: İşte bu kadar.

A5 Mopa

A6 Polvo Contenedor

- A6-1—Polis yarışmacısı A6-2—Sonraki giriş
- A6-3—Filtre yıkanabilir
- A6-4—Hava girişi

A7 Kısmen aşağı

A8 Beslenme Kablosu

A9 Bolsa de polvo sökülebilir

A10 Temel

- A10-1—Su Tankı A10-2—Su Tankı A10-3—Su Tankı A10-4—Polis Kovanı A10-5—Yük Bağlantıları

- A10-6—Otomatik giriş kapısı A10-7—Sonraki giriş
- A10-8—Su tahliye tankı A10-9—Yer göstergesi

- Vuruşlar: Mopa'yı boşaltın/yıkayın
- Hata: temel hata
- Luz apagadası: apagado/cargando

- A10-10—Su filtresi
- A10-11—Salida de aire
- A10-12—Alt kısım
- A10-13—Filtre
- A10-14—Polis topunun sırası A10-15—Tabanın yerinin görünümü

A10-16—Su seviyesi yüzdürücü A10-17—
Su filtresi filtresi A10-18—Su seviyesi
filtresi

A11 Kablo Almacenamiento beslenme

A11-1—Kablo Satışları A11-2—Beslenme
Bağlantı Noktası A11-3—Kablo Depolama
Koşulları

B Kurulum

B1 Önemli bilgiler

B1-1—Kabloların düzeni, duro nesnelere
Filolar (tek ve video gibi) ve piso
artículo'ları ve kişisel lezyonları
önmek için sabit olmayan, kırılğan,
önemli nesnelere veya büyük nesnelere
kullanımdan kaldırın veya nesnelere
robota girmesiyle ilgili zararlar,
engellenecek veya sonuçlanacak
sonuçlar el.

B1-2—Robotu yüzeysel olarak kullanabilirsiniz
Yükselttiğinizde, kazara kişisel
yaralanmalara veya maddi hasarlara
yol açabilecek durumlardan kaçınmak
için bir fiziksel engel kullanın.

Not:Robotu ilk kez kullandığınızda, temizlik kaydını
yapın ve herhangi bir sorun yaşamadığınızdan emin
olun. Robot, gelecekteki kullanımlarda tek başına
hareket edebilir.

B2 Armado

B2-1—Temelde bir yüzeysellik var
plan ve dura. Alt kısmı doğru şekilde
bağlayın ve alt kısmın birkaçını
doğrulayın ve sonra, bir tıklama
gelene kadar ortama bağlanacak
parçaya basın.

Not:Üssü doldurduğunuzda, kaymayı önlemek için su
tanklarını doldurun.

B2-2—Besleme kablosunu bir yere bağlayın
tabanın arka kısmını koruyun ve
koruma alanının içindeki kabloların
fazlasını koruyun.

Not:Besleme kablosu, insanların durumu nedeniyle serbest
bırakılabilir.

B2-3 —Mopa'ların ejes'lerini elinize takın
Robot bir "tik" sesi çıkarana kadar.

B2-4—Tıkla

B3 Colocar la base


Yaklaşık 1 m (3,3 tur) yükseklikte, 0,46 m (1,5
tur) yükseklikte ve 1,2 m (3,9 tur) ankrada
yaklaşık serbest alan bulundurun. Tabanı bir
yüzeysel plana ve dayanıklılığa (madera/
baldosa/hormigón, vb.) karşılık gelir. Mobil
uygulamanın en iyi deneyimi için her yerde
Wi-Fi bağlantısı kurduğunuzdan emin olun ve
bağlantının farkına varın ve tabandaki durum
göstergesinin mevcut olduğundan emin olun.

B3-1—Yaklaşık 1 m (3,3 tur) B3-2—Yaklaşık
0,46 m (1,5 tur) B3-3—Yaklaşık 1,2 m (3,9
tur)

Notlar:

- Besleme kablosu yere dikey olarak bağlanırsa,
bazen tabanın hareket etmesi ve bağlantısının
kesilmesi durumunda robot tarafından sıkışabilir.
- Tabanın durum göstergesi, elektrik verildiğinde yanar
ve robot taşıdığında kapanır.
- Bir hata oluştuğunda tabanın durum göstergesi kırmızı
renkte yanar.
- Temel olarak yüzeysel bir plana değindik; yakıt, kalori ve
su. Robotun havada asılı durmasına neden olacak şekilde
arabayı bagaja koyun veya robotu bağlayın.
- Tabanın renk seçimi hoş bir yüzey (alfabe/manta) oluşturur ve
tabanın eğimli olmasına ve tabanda veya parçanın gövdesinde
sorunlara yol açmasına neden olabilir.
- Güneş enerjisinin doğrudan tabanını veya tabanın
konumunu engelleyecek şekilde tabanı koruyun; aksine,
robot tabana geri dönebilir.
- Tabanı, su deposunu, su deposunu, su deposu kabını,
sökülebilir su deposunu veya temiz su deposunu
kullanmayın.
- Bakım talimatlarına göre temel bakımın nasıl yapıldığını
öğrenin. Tabanı bir çocuk veya çamaşır makinesiyle
temizlemeyin.
- Tüm tabanlar, fabrikadan çıkmadan önce biraz su ile
yıkılır. Taban süyünün girişinde bir miktar su gelmesi
normaldir.

B4 Robotu çalıştırın ve yükleyin

Robotu çalıştırmak için düğmeye basın ve 
basılı tutun. Ateşlenene kadar bekleyin ve
robotu bagaja koymak için tabana yerleştirin.
Robot, çok sayıda lityum iyonu şarj edilebilir
entegre bir pil ile donatılmıştır. Pilin tasarımını
korumak için, robotun yükünü normal
kullanım sırasında koruyun.

B4-1—Temel durum göstergesi
apaga, robotun çalışma göstergesi: Yük

Not:Pil boşaldığında robotun yanmaması mümkündür. Bu
durumda, robotu bagaja bağlamak için tabana bağlayın.

Uygulamayla bağlantı

Bu robot, Mi Home uygulaması gibi Roborock uygulamasını da kabul ediyor. İhtiyaçlarınıza göre uyarılanmam gereken en önemli şey Elija.

1 Uygulamayı indirin

Seçenek 1: App Store veya Google Play'de "Roborock" yazın veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.



Seçenek 2: Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store veya Google Play'de "Mi Home" seçeneğini kullanın veya QR kodunu tarayın.



2 Wi-Fi bağlantısını yeniden düzenlemek

1. Üstünü kapatın ve Wi-Fi göstergesini kapatın.

2. Düğmeleri basılı tutun ve koruyun ve "Durağan Wi-Fi (WIFI)" uyarısını alana kadar bekleyin. Wi-Fi göstergesi kısa süreliğine etkinleştiginde geri yükleme işlemi tamamlanır. Robot bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor.

Not: Robotu, yöneticinizin yapılandırması nedeniyle bağlayamıyorsanız, başka bir amaç için başka bir kontra veya başka bir nedenden dolayı, Wi-Fi bağlantısını yeniden yapılandırın ve robotu yeni bir cihaz olarak kabul edin.

3 Aygıtı toplayın

Roborock veya Mi Home uygulamasını açın, "+" tuşuna basın ve cihazı uygulamada gösterilen şekilde ekleyin.

Notlar:

- Gerçek süreç, uygulamaların güncelleştirilmesine bağlı olarak değişebilir. Talimatları uygulamada belirtin.

- Yalnız Wi-Fi'nin 2,4 GHz olduğunu kabul ediyor.
- Robotun bağlanması 30 dakikadan fazla sürerse Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız, Wi-Fi bağlantısını devam etmeden önce yeniden sabitleyebilirsiniz.

Talimatlar para el uso

Encendido/Apagado

Düğmeyi basılı tutun ve koruyun

⏻ Robotu çalıştırmak için. Ateşleme göstergesi yanar ve robot kaçış moduna girer.

Düğmeyi basılı tutun ve koruyun

⏻ Robotu kapatmak ve temizleme döngüsünü tamamlamak için.

Not: Robot, yükleme tamamlandığında kapatılamaz.

C1 Su deposunu boşaltın

Emekli olun, su tankını yıkayın ve suyla yeniden doldurun. Tapaları temizleyin, pestilleri temizleyin ve su kabına koyun.

Notlar:

- Korozyonu veya hasarları önlemek için, su tankında Roborock markasının ayaklarını temizlemek için temiz bir temizleyici kullanın.
- Robotun yağ giderme nedeniyle hatalı çalışmasını önlemek için sıvı temizleme sıvısı eklenmez.
- Suyun deforme olmasını önlemek için, tankta sıcak su bulundurmayın.
- Su tankının içinde su izi kalırsa, kurulumdan önce rahatlayabilirsiniz.

C2 Comenzar bir limpiar

Düğmeye basın ⏻ para Comenzar a limpiar. Robot, yaşam alanı taramalarında tabandaki yürüyüş yolunu planlar. Bir yaşam alanını bölgelere ayırın, öncelikle bölgenin kenarlarını dağıtın ve ardından bölgeyi zig zag patrón'da bırakın. Her ne olursa olsun, robot her gün tek bir bölgede hareket ediyor ve evde etkili bir rahatlığa kavuşuyor.

C2-1—Zona 1: limpia

C2-2—Zona 2: limpia

C2-3—Bölge 3: genel olarak C2-4—

Bölge 4: bölgeye yakın

Notlar:

- Robotun otomatik olarak tabana yönelmesine ve hareket etmesine izin vermek için, tabandan başlayın. Temizleme sırasında tabanız yok.
- PİL seviyesi çok zayıfsa, temizlik mümkün değildir. Robotun serbest kalmadan önce yüklediğinden emin olun.
- Temizleme 10 dakika içinde tamamlanırsa yüzey birkaç kez temizlenir.
- Temizleme döngüsü sırasında pilin şarjı biterse robot otomatik olarak tabana döner. Robot, bagajdan sonra yükü geri aldı.
- Robot, alfabeyle temizledikten sonra mopa montajını geri çeker. Bunu yapmak için, alfabeyle uygulamaya giriş yapmadan oluşturabilirsiniz.
- Buzdolabını doldurmadan önce, paspasların doğru şekilde takıldığından emin olun.

Yerelleştirme yerelleştirmesi

Düğmeyi basılı tutun ve koruyun

⏏ Duraklat modunda yerelleştirmeyi kolaylaştırmak için.

Temizleme aralığı: robot aynı merkezde 1,5 m (4,9 tur) x 1,5 m (4,9 tur) boyutunda bir alanı serbest bırakır.

Not:Yerelleştirildiğinde, robot başlangıç noktasına otomatik olarak geri döner ve kaçış moduna girer.

Duraklat

Robot çalıştığı anda, duraklatmak için bir düğmeye basın, ardından düğmeye basın.

⏏ Temizliği ve temizliği yeniden sağlamak için el düğmesi ⏏ Üssündeki ortamın ortamı için.

Not:Robotu tabanda manuel olarak duraklattığınız anda, temizleme işlemi tamamlanır.

Askiya alma

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa, Askiya Alma moduna girer ve çalıştırma göstergesi birkaç saniye içinde yanar. Robotu etkinleştirmek için bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robot, yükleme sırasında Askiya Alma moduna giremez.
- Robot, Askiya Alma modunda en fazla 12 saat süreyle durdurulduğunda otomatik olarak kapanır.

Modo DND

Molestar (DND) modunun önceden belirlenen süresi 22:00 ile 08:00 arasındadır. DND modunu kaldırmak veya bu süreyi değiştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. DND modu etkin olduğunda robot otomatik olarak yeniden çalışmaz, yanma göstergesi zayıflar ve ses göstergelerinin sesi azalır.

Lavado de la mopa

Temizleme sırasında robot, yıkamak için tabana geri dönmesi ve soğutma hızını en üst düzeye çıkarmak için su tankını doldurması gerektiğinde otomatik olarak karar verir. Temizleme sırasında, robotu yıkamak için uygulamadaki Base düğmesine basın. Robot yüklendiğinde, robotun düğmesine basın ve tutun veya başlatmak için uygulamayı çalıştırın. ⏏

Yıkamayı manuel olarak yapın. Yıkamayı geciktirmek için bir düğmeye basın.

Not:Robotun otomatik olarak hareket etmesine izin vermek için, robotu tabandan çıkarın ve temizleme sırasında tabanı değiştirmeyin.

Vaciado

Robot serbest kaldıktan sonra tabana geri döndüğünde, boş bırakılan otomatik olarak otomatik olarak gelir. Boşluğu manuel olarak başlatmak için düğmeye basın
⏏ robotu tabana bağlayın veya uygulamada Boşalt düğmesine basın. Boşluğu geciktirmek için bir düğmeye basın.

Notlar:

- Otomatik olarak boş bırakılan süre uzun bir süre boyunca kullanıldığında boşaltır, pole içeriğini manuel olarak boşaltın ve hava girişinin en uygun boş zaman için boş olduğundan emin olun.
- Boşaltılmış otomatik olarak uygulama gezileri sırasında değişiklik yapılabilir.
- El kitabını sık sık boşaltın.

Secado

Makinenin yıkanması veya temizliğin tamamlanmasının ardından bu saniye otomatik olarak başlatılır. Sekmeyi manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamada Secado düğmesine basın.

Notlar:

- Sekme süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik saniye, uygulama gezileri sırasında devre dışı bırakılabilir.

Kargo

Robot, rahatladıktan sonra otomatik olarak bagajın tabanına döner. Duraklat modunda, robotun tabanda hareket etmesini sağlamak için düğmeye basın. Ateşleme göstergesi, robotu besleyen ortamdan ışık darbeleri yayar.

Not:Robot tabana girmeye başlangıç konumuna otomatik olarak döner. Yeniden yüklemek için robotu tabanda manuel olarak çalıştırın.

Sistemik kararlılık

Robot bir düğmeye basıldığında yanıt vermezse veya açılmazsa sistemi yeniden yapılandırın. Yeniden Dengele düğmesine basın ve robot otomatik olarak yeniden dengelenir.

Not:Sistemin yeniden yapılandırılması, programların temizlenmesi, Wi-Fi bağlantısı vb. fabrika ayarlarına göre yeniden başlatılır.

Fabrika ayarlarını geri yükleyin

Robot, sistemin yeniden stabil hale gelmesine rağmen düzgün çalışmıyorsa, genel olarak. Düğmeyi basılı tutun ve aynı anda, "Fabrika ayarları" geri yükleyin" göstergesinden çıkana kadar Restable düğmesine basın. Devamında robot fabrika ayarlarını yeniden başlatır.

Robot hatası

Robotun çalıştırma göstergesi yanar ve bir sesli uyarı gönderilir. Sorunları çözmek için uygulamadaki göstergeleri ve talimatları dikkate alın.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan fazla bir süre boyunca kötü bir çalışma durumunda kaldığında otomatik olarak Askıya Alma moduna geçer.
- Robotu tabanda manuel olarak çalıştırırsanız, temizleme işlemi tamamlanır.

Temel hata

Tabanın durum göstergesi kırmızı renkte görünüyor. Sorunları çözmek için uygulamadaki göstergeleri ve talimatları dikkate alın.

D2Mantenimiento rutin

D1 Cepillo müdürü

* 2 semanayı boşaltın ve 6 ila 12 mesan kadarını değiştirin

D1-1—Cubierta del cepillo müdürü

D1-2—Pestillo

D1-3 — Cepillo müdürü

D1-4—Temel Cep Telefonu Taponları D1-5

—Temel Cep Telefonu Bağlantıları

D1-6—Robotu çalıştırın ve pestilleri bastırın ana cep telefonundan çıkmak için.

D1-7—Ekstraiga el cepillo müdürü ve emekli el cojinete del cepillo main. Ana cep telefonu taponlarını, taponlardan çıkmak için belirtilen blok kaldırma yönünde girin ve oluşturulan kabloyu devre dışı bırakın veya ana cep telefonunun aşırı uçlarından devam edin.

D1-8—Cep telefonunun müdürüne dokununuz.

D1-9—Odanın rengini açın cepillo müdürü. Kutunun kenarlarında tamamen olduğundan emin olun ve ardından, sabitlemek için cep telefonunun ana bölmesini bastırın.

Notlar:

- Cep telefonunun bir miktar hava alması ve doğrudan güneş ışığını koruması gerekir.
- Cep telefonunuzu temizlemek için aşındırıcı sıvılar veya dezenfektanlar kullanmayın.

D2 Cepillo yanal

* Her 3 ila 6 ay boyunca düzenlemeyi kaldırın ve yeniden yerleştirin

1.Cep telefonunun yan tarafındaki yırtık deseni.

2.Yan cepleri emekli edin ve serbest bırakın. Cep telefonunu takın ve hortumdan kurtulun.

D2 Rueda çok yönlü

* Deniz ihtiyaçlarının giderilmesi

D3-1—Bir bitki örtüsü kullanın, tıpkı bir fırtınayı yok etmek için, dışarı çıkmak ve oradan çıkmak için.

Not:Çok yönlü destekten vazgeçilemiyor.

D3-2—Suyla eğlenin ve dışarı çıkın
Cabello'yu bırakıp başarılı olmak için.
Ardından, arka tarafa doğru bastırın ve
yerine oturuncaya kadar sıkı bir şekilde
bastırın.

D4 Rueda mdr

* Rahatlatıcı mensualmente

Ana caddeyi rahat ve sakin bir şekilde
temizleyin.

D5 Polvo Contenedor

* Deniz ihtiyalarının giderilmesi

D5-1—Robotun stn kbikini aın
Polen yarıřmacısından çıkmak için
polen poleninin pestilini bastırın.

D5-2—Filtreyi yıkayın ve boşaltın
polvo yarıřmacısı.

D5-3 —Polvo Condor'u geri alın
su temizlendi ve filtre yıkanabilir.
Polvo yarıřmacısını sudan arındırmak
iin harekete geirin.

Not:Tıkanıklıkları lemek iin, temiz su ve temiz su
kullanın.

D5-4—Polvo yarıřmacısını korumak iin
filtre yıkanabilir.

D6 Filtre yıkanabilir

* Her 2 yilda bir filtreyi temizleyin ve 6 ila 12 ayda bir filtreyi
deęiřtirin

D6-1—Filtreyi emekli edin.

D6-2—Filtreyi çeřitli şekillerde etkinleřtirin
Mmkn olan başarıyı elde etmek
iin bunları silin.

Not:Olası hasarları lemek iin filtrenin st yzeyini, cep
telefonunu veya sabit nesnelere temizlemeyin.

D6-3 —Filtrenin tamamlanmasının ardından gelmesine izin verin
Kurulumdan 24 saat sonra.

D7 Mopalar

* Deniz ihtiyaını giderin ve 1 ila 3 dakika sonra yeniden yerleřtirin

D7-1—Montaj parasını kaldır.
Temizleyin ve havayı boşaltın.

Not:Bir temizleme iřlemi, temizleme iřlemi
etkileyecektir. Kullanmadan nce Lmpiela.

D7-2—Montaj sırasında iřlemi onaylayın
bu pozisyonda saęlamlařacaęız.

D8 Robot sensrleri

* Rahatlatıcı mensualmente

Ařaęıdakiler de dahil olmak zere tm sensrleri
temizlemek iin güvenli ve rahat bir güvenlik kullanın:

D8-1—Tabanın Yerelleřtirilmesi D8-2—Engelleri
lemek iin sensr

Reaktif Teknoloji

D8-3 —Sensr ayırıldı D8-4—
Yıkama sensr D8-5—Fomba
sensr D8-6—Yaęıř sensrleri

D9 ss hareket ettir

ssnz aın. Kaymayı lemek iin alt
kısmıdan doęrudan ařaęıya doęru, su
tankının manijaları veya polen kovanının
tabanından ařaęıya doęru hareket etmeyin.

D10 Su Tanesi

* Deniz ihtiyalarının giderilmesi

Su deposunun tapasını aın ve suyu boşaltın.
Suyu temiz bir şekilde boşaltın, tapayı boşaltın
ve alkalayın. Suyu boşaltın. Tapa'yı aın ve
ykleyin.

D11 Kargo iletiřim alanları

* Rahatlatıcı mensualmente

Robotun baęajındaki ve tabandaki temas noktalarını
temizlemek iin yumuřak bir parmak ve güvenlik kullanın.

D12 Polvo bolsa'yı yeniden yerleřtirin ayrılmaz

* Deniz gerekliliklerini yeniden yerleřtirin

D12-1—Yarıřmacı ktęn emekli edin
polvo.

D12-2—Desechable bolsa de polvo'yu emekli edin
Flecha ve Deschela ynnde.

Notlar:

- Polen toplarının manijası, filtrelemeyi engellemek iin
ekstraksiyonda bol miktarda bulunur.
- Polen kovanının otomatik olarak boşalmasını lemek
iin polen kovanını sabitlemeden nce bir polibol
bolusu takın. Bu, uygulamada boş alanı otomatik
olarak kaldıracaktır.

D12-3—Filtreyi temizleme paño seco. Bahçenin büyük kısmına sökülebilir yeni bir poligon parçası takın ve boş alan miktarını en üst düzeye çıkarmak için poligonun büyük kısmını boşaltın.

D12-4—Yarışmacının Takımı
Polvo ve satışın sağlam olduğundan emin olun.

D13 Temizleyici Tanque

* Deniz ihtiyaçlarının giderilmesi

D13-1—Temizleyiciyi emekli edin.

D13-2—Suyun tadını çıkarın
Temizleyin ve filtreleyin.

D13-3—Temiz su deposunu temizleyin.

Temel parametreler

Robot

Model	QX0PEA
Bateria	14,4 V/5200 mAh Lityum PİL (TIPICO)
Giriş nominal	20VCC 1,5A
Zaman aşımı kargo	Yaklaşık. 4 saat

Not:Seri numarası robotun alt tarafındaki bir hesaplamada belirtilmiştir.

Base de Vaciado, Lavado ve Llenado

Model	EWFD11LRR veya EWFD12LRR
Giriş voltajı nominal	120 V~
Frecuencia nominal	60Hz
Nominal giriş (hatırlama polvo)	7,5A
Nominal giriş (günah hatırlama polvo)	1,0 bir
Salida nominal	20VCC 1,5A
Bateria	14,4 V/5200 mAh Lityum PİL (TIPICO)

Açıklama çevresel koruma

Pil çıkarma

* Aşağıdaki bilgiler robotun çıkarılmasıyla ilgili olarak geçerlidir ve robot işlemleri için kullanılması gerek yoktur

Bu ürüne entegre edilmiş lityum iyon pillerini içeren malzemeler ortamı kirletebilir. Bu ürünü çıkarmadan önce pili kullanımdan çıkarın. La batería luego se

Yetkili yerel yerlere seyahat ederken veya pillerin geri dönüştürüldüğü bir depoya girdiğinizde doğru şekilde geri dönüştürülmelidir.

Pilden çıkın:

1. Pili takana kadar robotu tabana bağlayın.
2. Robotu kapatın.
3. Pil bölmesini temizleyin.
4. Pil kutusunu çıkarın.
5. Pil konnektörünü ve fişini çıkarmak için pestil'e basın.

Notlar:

- Pili çıkarmadan önce, tamamen bittiğinden ve robotun tabandaki bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Pilleri tamamen emekliye ayırın. Korto devreleri veya küçük eşya kaçaklarını önlemek için pilin yeniden doldurulmasından kaçının.
- Yanlışlıkla pil sıvısıyla temas halinde, su ile doldurun ve acil ilaç kullanın.

Sorunlu komünler

Sorunlu belediyeler için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



Robotik Elektrikli Süpürge

Ürün Modeli: QX0PEA

Üretici: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Üreticinin Adresi: Oda 1001, Kat 10, Bina 3, Yard 17, Anju Yolu, Changping Bölgesi, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: www.roborock.com Satış sonrası destek için şu adresteki destek ekibimizle iletişime geçin:

support@roborock.com (Amerika Birleşik Devletleri/Kanada/Avrupa dışı)

1-855-960-4321 (Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri)

1-833-421-1915 (yalnızca Kanada)

